

Montage- und Bedienungsanleitung

Bedienteil Wolf-Klimaregelung

Art.-Nr. 30 61 569



Wolf GmbH · Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. 08751/74-0 · Fax 08751/741600 · Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Änderungen vorbehalten





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Sicherheitshinweise	3
Bedienteil	
- Technische Daten	
- Display, Tastatur	
- Bedienungsgrundlagen	
- Montagehinweise	
- Schaltbild	
- Kabeldimensionierung / ISDN - Anschlüsse	
- Ventilator Notbetrieb	
Adresseneinstellung über DIP-Schalter	
Typerkennung	
Werkseinstellung / Start der Anlage von Extern / Meldung an Extern	
Standby-Taste	14
- Übersicht	15
- Obersicht	
- Einstellung der Schaltzeiten	
- Einstellung der Schaltzeiten	
- Werkseinstellung Schaltzeiten	
- Einstellung Urlaubsschaltzeiten und Temperaturen	
Handbetrieb-Menü	23
- Einstellungen aktivieren	24.25
Temperatur-Menü	. 24-25
- Übersicht	26
- Einstellungen	
Außenluft-Menü	. 21-20
- Übersicht	29
- Einstellungen	
Ventilator-Menü	
- Übersicht	31
- Einstellungen	
Buch-Menü	. 02 00
- Übersicht	34
- Inbetriebnahme	. 35-37
- Korrektur Zonen	. 38-40
- Sprachauswahl	41
- Serviceebene	. 42-46
- Regelparameter	47
- Regelparameter-Übersicht, Einstellwerte	. 48-52
- Regelparameter-Beschreibungen, Sonderbetriebsarten	. 53-69
- Schnittstellenkonfiguration für ISDN	70
- ISDN-Einstellungen	. 71-72
- Störmeldungen	73
- Kundendienst	74
- Bedienfeldsperre	
- Zoneninformationen	76
Sonstiges	
- Kirchenlüftung	
- Funkfernbedienung FS und FE / Kesselregelung	
- Störmeldungen und Störbeseitigung	
EU-Konformitätserklärung	82



Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweiszeichen

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!

Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

An Anschlußklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter Spannung an.

Achtung

"Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Zusätzlich zur Montageanleitung sind Bedienungs-, Betriebsanleitungen und Aufkleber beigelegt bzw. angebracht. Diese müssen in gleicher Weise beachtet werden.

Anforderungen an Inbetriebnehmer und Installateur

Die Montage, Installation und Inbetriebnahme der Wolf-Regelung darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden. Die im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und die anerkannten fachtechnischen Regeln sind zu beachten.

Vorschriften, Richtlinien

VDE 0100 Bestimmung für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V

VDE 0105 Betrieb von elektrischen Anlagen

EN 50165 Elektrische Ausrüstung von nicht elektrischen Geräten für den

Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche

Zwecke

EMV-Vorschrift 2004/108/EG
Niederspannungsrichtlinie 93/68 EWG
Elektrische Sicherheit DIN EN 60730-1

Wartung und Instandhaltung, Serviceadresse

Diagnose, Störungsbeseitigung und Wiederinbetriebnahme dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Bei unberechtigten Eingriffen kann die Fa. Wolf keine Gewährleistung mehr

übernehmen.

Achtung

Entstehende Schäden am System und Folgeschäden gehen zu Lasten des Verursachers. Schadhafte Teile dürfen nur durch original Wolf-Ersatzteile ersetzt werden.

Sicherheitshinweise

Die "Wolf-Klimaregelung" entspricht dem Stand der Technik und bietet die Sicherheit, die unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigterweise erwartet werden kann. Der einwandfreie und sichere Betrieb der "Wolf-Klimaregelung" setzt sachgemäßen Transport und sachgerechte Lagerung, Montage, Installation und Inbetriebnahme, sowie sorgfältige Bedienung voraus.



Die folgenden Sicherheitshinweise beziehen sich nicht nur unmittelbar auf den Regler "Wolf-Klimaregelung", sondern auch auf das Umfeld (z.B. Schaltschrank) und auf die gebäudetechnische Anlage.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und halten Sie die entsprechenden allgemeinen Sicherheitsbestimmungen ein, damit keine Personen- und Sachschäden eintreten können.

Das Entfernen, Überbrücken oder Außerkraftsetzen von Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsfunktionen und Überwachungseinrichtungen ist verboten.

Geräte und Systemkomponenten dürfen nur im technisch einwandfreien Zustand betrieben werden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, müssen umgehend beseitigt werden.

Halten Sie erforderliche Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannungen ein bzw. unterlassen Sie Handlungen, die vorhandene Schutzmaßnahmen in ihrer Wirkung beeinträchtigen könnten.



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise / Hinweiszeichen Bedienteil GC - Technische Daten



Entfernen Sie z.B. keinesfalls Abdeckungen, Gehäuse oder andere Schutzeinrichtungen. Betreiben Sie die Anlage oder Anlagenkomponenten nicht, wenn serienmäßige Schutzeinrichtungen unwirksam oder in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt sind.

Unterlassen Sie Handlungen, die die vorgeschriebene Trennung der Schutzkleinspannung (AC/DC 24 V) beeinträchtigen könnten.

Schalten Sie vor Öffnen der Module / des Bedienteils die Spannungsversorgung ab. Arbeiten Sie nicht unter Spannung.

Schalten Sie auch bei Sicherungswechsel die Anlage spannungsfrei und benutzen Sie nur die vorgesehenen Austauschtypen.

Vermeiden Sie elektromagnetische und andere Störeinflüsse auf Signal- und Anschlußleitungen, die geeignet sind, sicherheitsgefährdende Fehlfunktionen auszulösen.

Montieren und installieren Sie System- und andere Anlagenkomponenten nur nach den entsprechenden Montage- und Einsatzvorschriften.

Schützen Sie elektronische Bauelemente, offene Leiterplatten, freie Steckeranschlüsse und andere mit der inneren Schaltung verbundene Geräteteile vor statischer Aufladung.

Beachten Sie die in diesem Zusammenhang notwendigen Schutzmaßnahmen wie Erdung, Potentialausgleich, leitfähige Unterlagen (Vermeidung hochisolierender Werkstoffe) usw.

Frontansicht

Display:

beleuchtetes 4-zeiliges LCD-Graphik-Display

Tastatur:

Die Bedienung der Regelung erfolgt über 10 Kurzhub-Tasten.



Technische Daten

Digitaler Regler mit 32-Bit Mikroprozessor

Schutzart: IP30

Betriebsspannung: 230V~ ±10% / 50Hz

Leistungsaufnahme: max. 3VA

zul. Umgebungsbedingungen: 0..40°C; 0..95% Luftfeuchte

Lagertemperatur: -25 - +65°C
Uhrzeitpufferung bei Stromausfall:48 Stunden
Betriebshöhe: max. 2000m

Klemmen: Schraubklemmen für Drahtquerschnitt 1,5mm²

Digitaler Eingang: 1x Eingang 24V=

Digitaler Ausgang: 1x Relaisausgang Schaltleistung 24V~= /2A

Analog Eingang: 2x Eingang Ni1000


Reglergenauigkeit: ± 1 K

Abmessungen I x b x t: 150x120x45

Gewicht: 0,6kg



Bedienteil GC Display, Tastatur



Tastatur



Aufruf der Standby Funktion

Abschalten der ganzen Anlage, alle Lüftungs- und Klimageräte werden ausgeschaltet (Frostschutzfunktion bleibt aktiv)



Aufruf aller Uhrzeit Funktionen

Datum und Uhrzeit stellen, Sommer-Winterzeitumstellung, Zeitprogramme, Urlaubszeitprogramme



Aufruf aller Handbetrieb Funktionen

Gewährleistung eines Grundbetriebes bei Konfigurationsschwierigkeiten, Regelbetrieb ein-ausschalten, Handbetrieb einschalten



Aufruf aller Temperatur Funktionen

Fühlerwerte, Temperatursollwerte, Sonderbetriebsarten



Aufruf aller Außenluft Funktionen

Außenluftanteil, Induktionsjalousie



Aufruf aller Ventilator Funktionen

Drehzahlen einstellen, Abluftmanagement, Leiselauf, Schnellüften, Schnellheizen



Aufruf aller Buch Funktionen

Sprache, Service, Inbetriebnahme, Regelparameter, Schnittstellenkonfiguration, Störmeldungen-Statistik, Kundendienstinfo, Bedienfeldsperre, Zoneninformationen



Im Hauptmenü: Wechsel in nächsthöhere Zone / Einstellwert erhöhen



Im Hauptmenü: Wechsel in nächstniedrigere Zone / Einstellwert erniedrigen



Untermenü aktivieren / Einstellwert übernehmen

Werden die Tasten mehr als 5 Minuten nicht betätigt, erscheint wieder das Hauptmenü.



Bedienteil GC Bedienungsgrundlagen

Wechseln einer Zone



Das Bedienteil kann bis zu 8 Zonen (Raumzonen) getrennt regeln.

Gibt es mehr als "eine" Zone, wird die anzuzeigende Zone als Zonen-Nr. (1 bis 8) im Hauptmenü gemeldet.

Die Anwahl der zu betrachtenden bzw. zu veränderten Zone ist **nur im Hauptmenü** möglich, und wird mit den Tasten durchgeführt.

Aufruf und Blättern innerhalb eines Menüs

Mit den Menütasten werden die entsprechenden Menüs aufgerufen und durch mehrmaliges Drücken der gleichen Menütaste kann innerhalb des Menüs weitergeblättert werden.













Im Menü ein Untermenü aufrufen

Innerhalb eines Menüs wird mit der Taste ᡨ ein Sprung in eine tiefere Ebene bewirkt.

Parameter (Wert) verändern

In den Masken, in denen veränderliche Parameter oder Werte eingegeben werden können, wird beim ersten Aufruf der Maske das erste Eingabefeld dunkel hinterlegt. Nun kann der Wert mit den Tasten (+) oder (-) verändert werden.

Bestätigt wird der Wert mit der Taste .

Bei mehreren Eingabemöglichkeiten wird das nächste Eingabefeld dunkel hinterlegt. Diesen Wert entweder mit der Taste bestätigen oder mit den Tasten oder verändern und anschließend mit Taste bestätigen.

Ist das letzte Eingabefeld mit Taste bestätigt worden, wird das Eingabefeld normal angezeigt.

Mit einem weiteren Tastendruck wird das erste Eingabefeld wieder dunkel markiert angezeigt.

Verlassen eines Menüs

Aus jedem Menü kann durch ein- oder mehrmaliges Drücken einer der Menütasten, die **nicht** zu dem gerade geöffneten Menü gehört, in das Hauptmenü zurückgesprungen werden.













Werden die Tasten mehr als 5 Minuten nicht betätigt, wird wieder das Hauptmenü aufgerufen.

Störmeldungen quittieren

- Alle Fehler müssen manuell mit der Taste 😝 quittiert werden.
- Ein Fehler läßt sich quittieren, die Störmeldung kommt aber nach 10 Minuten wieder, wenn die Ursache für die Störmeldung nicht behoben ist.
- Um den Fehler besser lokalisieren zu können, wird zusätzlich noch der genaue Fehlerort gemeldet.



Bedienteil GC Montagehinweise

Netzanschluß

Achtung

Die Netzversorgung des Bedienteils muß über eine bauseitige Netzsicherung (Empfehlung 10 A) erfolgen und soll 230VAC±10%/50 Hz betragen.

Die Spannungsaufschaltung zur Einspeisung sollte erst am Ende d.h. nach der Installation aller Systemkomponenten erfolgen.

Fühleranschluß

Es können ein externer Raumfühler sowie ein Außenfühler am Bedienteil angeschlossen werden.

Der Raumfühler darf weder Zugluft noch Wärmestrahlung ausgesetzt sein und darf nicht von Schränken oder Vorhängen verdeckt werden.

Bei der "Wolf-Klimaregelung" kommen passive, verpolungssichere Präzisionstemperaturfühler zum Einsatz.

Die Fühlerkabel führen Kleinspannung und müssen deswegen getrennt von Leistungskabeln, die mehr als 50V führen, verlegt werden.

Die Effizienz der Anlage hängt direkt von der Anordnung der Raumfühler ab!


Kabel

Achtung

Kabel in flexibler Ausführung verwenden - keine starren Adern! Querschnitte nicht überdimensionieren (Kabeleinführungen).

eBus-kabel und Fühlerkabel müssen geschirmt sein. Sternförmige Kabelverlegung wählen (eBus-Kabel > 200m)

Mindestabstände



Montage Wandsockel






Die Montage darf nur in trockenen, nicht explosionsgefährdeten Räumen erfolgen.

Zur Montage des Bedienteils an der Wand muß die Rückwand abmontiert werden. Dazu mit einem Schraubendreher an den Aussparungen links und rechts am Bedienteil das Oberteil von der Rückwand vorsichtig abhebeln. (siehe Abbildung).

Die Bedienteil-Rückwand kann nun an den Öffnungen für die Befestigungsschrauben fest an die Wand montiert werden.

Die Kabel können durch die seitlichen Kabeldurchführungen oder durch die Öffnungen am Boden der Rückwand geführt und an den Klemmleisten angeschlossen werden.



Zur Demontage des montierten Bedienteils links und rechts die Seitenwandung des Oberteils auseinanderziehen und nach vorne abziehen.




Bedienteil GC Schaltbild

Ein- und Ausgangsbelegung

	Eingang (Digitaler Eingang)	Fühlereingang (Analoger Eingang)	Stellglieder ein/aus (Digitaler Ausgang)	Optionen
1	Anlagen Start/Stop-Taster	Witterungsfühler von extern	Anlagen Betriebszustand (Ni1000)	ISDN Interface an extern
2		Raumfühler (Ni1000)		

Hinterlegtes wird unbedingt benötigt!
Alle anderen Eingänge nach bedarf anschließen!






Bedienteil GC / Kabeldimensionierung / ISDN - Anschlüsse

Kabeldimensionierung

Bauseits auszuführende Mindest-Kabelquerschnitte bei Maximalausbau!



* eBusleitung

Der zweiadrige Anschluß ist verpolungssicher und sollte geschirmt sein.

Empfehlung für eBusleitung:


2 x 0,2mm² Aderquerschnitt - Gesamtkabellänge max. 235m 2 x 0,5mm² Aderquerschnitt - Gesamtkabellänge max. 420m 2 x 1,5mm² Aderquerschnitt - Gesamtkabellänge max.1260m

Bei eBus-Längen über 200m müssen die Leitungen in Sternform verlegt werden.

ISDN - Interface







Aufsteckplatine die in das Bedienteil eingesteckt wird, (auch nachrüstbar) zur Kommunikation zwischen dem Bedienteil und einem Mobilnetz;

Per E-Mail werden Alarm-Meldungen als Klartext direkt an das Mobiltelefon, Fax oder PC des Servicetechnikers geschickt; diese e-Mails enthalten bereits erste Diagnose-informationen, damit der Serviceeinsatz bereits im Vorfeld geplant werden kann.



Ventilator-Notbetrieb eBus-Adressierung

Ablauf Ventilator-Notbetrieb (automatisch)

Der Ventilator-Notbetrieb für Führungs- / Abluft- / Gruppenmodule wird automatisch aktiviert, wenn oben genannte Module länger als 5 Min. keine eBus-Verbindung zum Bedienteil aufbauen können. Hiermit ist ein Aktivieren der Ventilatoren nur zum Zweck der Be- bzw. Entlüftung auch ohne eBus-Verbindung möglich.

- 1. Ventilatoren laufen 80% Drehzahlvorgabe (od. Stufe2), Motorschutz (TK, Kaltl.) aktiv
- 2. Frostschutzfunktion hat höhere Priorität wie Ventilator-Notbetrieb
- 3. Außenluftklappe 230V (Venti ein Klappe auf; Venti aus Klappe zu)
- Bei Gruppenmodulen werden die Schützansteuerung(en) aktiviert. (Frostfunktion, Motorschutz bleibt aktiv)

Bei der Erstinbetriebnahme oder unter "Korrektur Zonen" im Inbetriebnahme-Menü kann der Ventilator-Notbetrieb deaktiviert werden (Zonenbezogen).

(Reparaturschalter am Führungs-/ Gruppenmodul "EIN")

Zweck: Provisorische Inbetriebnahme

Bei Klimageräten mit Führungs-/ Abluftmodul muss darauf geachtet werden, daß bei Ausfall des Führungsmoduls das Abluftmodul automatisch mit abschaltet. Müssen beide während des Ventilator-Notbetrieb laufen, ist am Abluftmodul der eBus-Stecker abzuziehen. Bei Einzelanlagen (KG) kann auch das Bedienteil abgezogen werden, damit wird ein Ventilator-Notbetrieb für das Führungsmodul und das Abluftmdul aktiviert. Alle Aggregate die zum Kühlen / Heizen benötigt werden müssen per Hand aktiviert/ angeschlossen werden. (Pumpe, Mischer, Brenner, Kältemaschine usw.)


eBus Hinweise zur Adressierung

Jeder Teilnehmer im Datenbus "eBus" braucht eine eigene individuelle Adresse (spr. Gerätenummer) im Bussystem. Diese Adresse darf nur einmal vergeben werden damit jeder Teilnehmer (z.B. Lüftungsgerät) im Datenbus als eindeutig erkannt werden kann.

	Wo wird die Adresse eingestellt ?	Ist diese veränderbar ?
Bedienteil	Hier ist eine unveränderliche Adresse voreingestellt	Nein
Funkuhr	Hier ist eine unveränderliche Adresse schon voreingestellt	Nein
Funkuhr mit Funk- außenfühler	Hier ist eine unveränderliche Adresse schon voreingestellt	Nein
Funkfern- bedienung FE	Hier ist eine unveränderliche Adresse schon voreingestellt	Nein
Heizkessel- regelung	Hier ist eine unveränderliche Adresse schon voreingestellt	Nein
Führungsmodul Abluftmodul Gruppenmodul Sondermodul	Die Adress-Einstellung erfolgt über einen 8 bzw 10 Reihen DIP-Schalter (Mäuseklavier). Die DIP-Schalter Nr. 7, 8, 9 und 10 sind für die Adressierung ohne Bedeutung.	Ja,, mögliche Adress-Einstellung: 1-32 (siehe "Einstellung der eBus-Adressen")




Adresseneinstellung über DIP-Schalter (Führungs-, Gruppen- und Sondermodule)



10-pol.-DIP-Schalter in Führungsmodulen / Abluftmodulen 8-pol.-DIP-Schalter in Gruppenmodulen / Sondermodule







Typerkennung

1. Selbsterkennung der Basisplatine über die Fühler

Anhand der angeschlossenen (nicht angeschlossenen) Fühler erkennt das System automatisch ob es sich um ein Führungsmodul für Klimaanlagen (AK...) oder für Lüftungsanlagen (FK..) handelt. Sind keine Fühler angeschlossen, wird das Modul als Abluftmodul (FA..) erkannt.

Zulüftfühler	Raumfühler	Modul	
Klemme F1/FM	Klemme F3/FM		
Ni1000	→	→ AK	Klimagerät
NTC5K	→	→ FK	Lüftungsgerät
ohne	mit	→ FK	Lüftungsgerät
ohne	ohne	→ FA	Abluftgerät


2. Die Auswahl der Motorsteuerung wird über die DIP-Schalter S7, S8, S9 vorgenommen





DIP-Schalterstellungen 7, 8, 9 in den Führungsmodulen / Abluftmodule





Einphasensystem 230V stufenlos

Dreiphasensystem 400V 2-stufig


Dreiphasensystem 400V stufenlos

externer Frequenzumformer für Zuluft (AKF)

2-stufige Schaltschrankversion (AKZ)

Brenneranforderung)

2. Die Auswahl der Motorsteuerung wird über die DIP-Schalter S7, S8 vorgenommen



Modul:

S7 GM.. (Gruppenmodul, Mischluft stufenlos GMZ (Gruppenmodul, Mischluft zweistufig) (Abluftmodul, externer Frequenzumrichter)

DIP-Schalter



Werkseinstellung / Start der Anlage von Extern / Meldung an Extern



Bei der Erstinbetriebnahme werden die Werkseinstellungen automatisch geladen. U. a. wird die Werkseinstellung bei folgenden Werten durchgeführt:

 Schaltzeiten, Urlaubszeiten, Regelart, Raumtemperatur Sollwerte, Betriebsarten, Regelparameter die für alle Zonen gleichzeitig gelten. Werkseinstellung siehe Regelparameter.

Die Zoneneinteilung, Störmeldespeicher und Betriebsstundenzähler bleiben unverändert

Die Werkseinstellung kann gemäß den benutzerspezifischen Anforderungen geändert oder ergänzt werden.

Bei Bedarf kann die Programmierung auf die Werkseinstellung zurückgestellt werden. Dazu muß das Bedienteil im Standby-Betrieb sein.

(0)









Mit der Taste (o) in den Standby-Betrieb wechseln.

Die Tasten 💿 und 🕄 gleichzeitig drücken.

Mit den Tasten 🕂 oder 🛑 die gewünschte Einstellung auswählen und mit der Taste bestätigen.

Die Regelung führt dann die Erstinbetriebnahme durch. (siehe Inbetriebnahmeanleitung)

Start der Anlage von Extern

Die Anlage kann durch Betätigen eines externen öffnenden Tasters (z.B. beim Hausmeister) EIN und AUS geschaltet werden. (abhängig von Parameter 5)

→ siehe Parameterbeschreibung

Ist-Zustand	Tastendruck	Wirkung								
Anlage ist ein	ja	Anlage ist aus (Standby)								
Anlage ist aus	kurz < ½ sec. Tastendruck = Parameter 4	Anlage ist für eine begrenzte Zeit in Betrieb Sonderbetriebsart S1 erscheint im Display. Zeiteinstellung Parameter 5 (Standard 30min.)								
Anlage ist aus	lang > ½ sec.	Anlage ist ein solange bis sie wieder am Taster oder am Bedienteil ausgeschaltet wird								

Betriebszustand der Anlage an Extern melden

Der Betriebszustand der Anlage kann durch eine externe Leuchte gemeldet werden (z.B. beim Hausmeister). Dafür ist ein potentialfreier Kontakt am Bedienteil vorhanden (Achtung: max. 24V/2A)

Ist-Zustand	Leuchte
Anlage ist aus (Standby)	aus
Anlage ist für eine begrenzte Zeit ein (S1)	langsames Blinken (2sec. Takt)
Störung an der Anlage	schnelles Blinken (1sec. Takt)

Siehe auch Regelparameter.






Standby-Taste

Standby-Taste






Bei dieser Betriebsart wird die ganze Anlage (sämtliche Lüftungs- und Klimageräte in allen Zonen) ausgeschaltet.

Das Display ist beleuchtet und die Frostschutzüberwachung mit Schutzfunktion bleibt aktiv.

Besonderer Hinweis:

Je nach Systemaufbau und Softwaretype (AKE, AKD, AKF, FKE, FKD, FKZ, FAE, FAD, FAZ, GME, GMZ, GMD, GBK, FAF) sind unterschiedliche Anzeigen im Display des Bedienteils möglich, bzw. werden Masken angezeigt oder unterdrückt. In der Anleitung sind die max. möglichen Masken u. Texte beschrieben. Alle Parameter sind beschrieben, haben je nach Softwaretyp eine Funktionalität oder nicht.









Zeitmenü / Einstellung von Datum, Uhrzeit, Sommer-/Winterzeit

Datum / Uhrzeit



Ist in der Regelung eine Funkuhr einverdrahtet worden, erfolgt die Einstellung von Datum und Uhrzeit automatisch.

Ist in der Anlage keine Funkuhr installiert, müssen nach der Inbetriebnahme oder nach einem Spannungsausfall von mehr als 48 Stunden Datum und Uhrzeit am Bedienteil eingestellt werden.

Mit der Taste (9) in das Zeitmenü wechseln.

18:15 Mi 22.08.01 Datum / Uhrzeit stellen



Tag : Mi Datum : 22.08.01 Uhrzeit : 18:15:45 stellen Mit der Taste in das Untermenü "Datum / Uhrzeit stellen" wechseln.

Mit den Tasten + oder - die Werte für Wochentag, Tag, Monat, Jahr, Stunden und Minuten einstellen und jeweils mit der Taste bestätigen. Die eingestellten Werte werden übernommen, sobald in der Anzeige "stellen" dunkel dargestellt ist und mit der Taste die Einstellungen bestätigt werden.

Sommerzeit / Winterzeit



Keine Funkuhr > sichtbar

18:15 Mi 22.08.01 Sommer/Winterzeitumschaltung



Sommer/Winter-zeitumschaltung
Sommerzeit +1h
Winterzeit -1h

Mit der Taste ᡨ in das Untermenü "Sommer/Winterzeitumschaltung" wechseln.

Mit den Tasten + oder zeigt das Display abwechselnd "Winterzeit -1h" oder Sommerzeit +1h" dunkel an.

Die Auswahl mit der Taste ы bestätigen.



Die Einstellung der Schaltzeiten <u>muß für jede Zone einzeln</u> vorgenommen werden. Vor der Einstellung der Schaltzeiten muß mit den Tasten — oder — in die Zone gewechselt werden, für die die Schaltzeiten eingestellt werden soll. Wird mit dem Bedienteil nur eine Zone geregelt, so wird im Hauptmenü kein Wert für Zone angezeigt (im Hauptmenü rechts unten). Es ist für jede Zone eine Werkseinstellung vorhanden, die individuell angepaßt werden kann.



Zeitmenü Seitmenü Einstellung der Schaltzeiten




Nach der Wahl der Zone die Taste (5) so oft betätigen, bis das Menü "Zeitprogramm stellen" angezeigt wird.



Mit der Taste in die Ebene "Wochentag wählen" wechseln.








			Hinweis: Die Regelung ist werkseitig mit einer Standardeinstellung für das Zeit-
		p	programm vorprogrammiert. Siehe Tabelle Seite 16.
	S	trie	Schaltzeit ist ausgeschaltet, wenn Einschaltzeit = Ausschaltzeit oder keine Schaltzeiten
-	δή	3e1	programmiert sind. Bei Schaltzeiten-Überschneidungen wird die zuerst definierte Zeit

Der Wochentag beginnt um 0:00 Uhr, und endet um 23:59 Uhr.

Der erste Wert bei "I" ist die Einschaltzeit, der zweite Wert bei "0" ist die Ausschaltzeit. Am Ende jeder Zeile wird die Betriebsart Tagbetrieb 🛠 oder Nachtbetrieb • oder kein Betrieb ausgewählt.

Mit den Tasten + oder - die dunkel angezeigten Werte einstellen und mit der Taste + bestätigen.



(D)

5	Т	00:00	0	00:00	
6	1	00:00	0	00:00	
7	1	00:00	0	00:00	
8	1	00:00	0	00:00	



Zeitprogramm Zone Wochentag wählen

M-D-M-D-F-S-S

Sind alle gewünschten Schaltzeiten eingegeben, mit der Taste in das Menü "Wochentag wählen" zurückspringen.

Mit den Tasten + oder den nächsten Wochentag wählen und mit der Einstellung der Schaltzeiten verfahren wie oben oder durch Drücken der Taste die nachfolgende Kopierfunktion benutzen.



Zeitprogramm Zone 1 Kopierfunktion Tag Mo nach Mo -Fr Durch Betätigen der Taste (9) gelangt man in das Menü "Kopierfunktion Tag". Durch verändern der Wochentage mit den + und - Tasten kann der Anfang und das Ende des Kopierbereiches festgelegt werden. Übernahme des Wochentages mit der Taste 4).




Um die Eingabe der Schaltzeiten für die weiteren Zonen zu erleichtern, können alle Schaltzeiten der Zone 1 in jede weitere Zone kopiert werden. Die Schaltzeiten müssen dann ggf. nur noch geringfügig angepaßt werden.

Zeitprogramm
Kopierfunktion Zone
Zone 1 nach Z 2
kopieren



Rücksprung ins Hauptmenü durch 2 x betätigen der Taste 🔊 .







Werksseitige Einstellung der Schaltzeiten für alle 8 Zonen

	Monta	g			Diens	tag		Mittwe	och		Donne	erstag	Freitag			
	ein	aus	Status*	ein	aus	Status*	ein	aus	Status*	ein	aus	Status*	ein	aus	Status*	
Schaltzeit 1	06:00	22:00	Ŏ.	06:00	22:00	×	06:00	22:00	Ņ.	06:00	22:00	Þ	06:00	22:00	\o -	
Schaltzeit 2	00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		
Schaltzeit 3	00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		
Schaltzeit 4	00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		
Schaltzeit 5	00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		
Schaltzeit 6	00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		
Schaltzeit 7	00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		00:00	00:00		
Schaltzeit 8	00:00	00:00		00:00	00:00	·	00:00	00:00		00:00	00:00	•	00:00	00:00		

	Samst	ag			Sonnt	ag
	ein	aus	Status*	ein	aus	Status*
Schaltzeit 1	06:00	22:00	Ö	06:00	22:00	- À -
Schaltzeit 2	00:00	00:00		00:00	00:00	
Schaltzeit 3	00:00	00:00		00:00	00:00	
Schaltzeit 4	00:00	00:00		00:00	00:00	
Schaltzeit 5	00:00	00:00		00:00	00:00	
Schaltzeit 6	00:00	00:00		00:00	00:00	
Schaltzeit 7	00:00	00:00		00:00	00:00	
Schaltzeit 8	00:00	00:00		00:00	00:00	

^{*} keine Statusangabe steht für keinen Betrieb in dieser Zeit (OFF)

Während des OFF-Betriebs, ist automatisch der Stützbetrieb Heizen aktiv (Raumtemperatur wird auf 18°C im Ein-Ausbetrieb gehalten. Siehe Sonderbetriebsart S10)





	Montag			Dienstag			Mittwoch			Donnerstag			Freitag			Sa	mstag		Sonntag		
	Eins	chaltzeit		Einschaltzeit			Einschaltzeit			Einschaltzeit			Einschaltzeit			Einsc	haltzeit		Einschaltzeit		
Schaltzeit	Ausschaltzeit (;		(🌣	Ausschaltzeit (-		Auss	chaltzeit	(o	Ausschaltzeit (o		Auss	chaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(⋈	Ausschaltzeit (:o:-				
1	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
2	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
3	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
4	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
5	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
6	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
7	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
8	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	

	Montag			Dienstag			Mit	Mittwoch			Donnerstag			Freitag			Samstag			Sonntag		
	Einsc	chaltzeit		Einschaltzeit			Einschaltzeit			Einschaltzeit			Eins	chaltzeit		Einschaltzeit			Einsc	haltzeit		
Schaltzeit	Ausschaltzeit (-		(×	- Ausschaltzeit		(🌣	Auss	chaltzeit	(o	Auss	chaltzeit	(⋈	Aus	schaltzeit	(☆	Auss	chaltzeit	(⋈	Auss	chaltzeit	(⋈	
1	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		
2	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		
3	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		
4	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		
5	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		
6	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		
7	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		
8	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		





	М	ontag		Die	enstag		Mit	twoch		Dor	nnersta	ag	Fı	reitag		Sa	mstag		So	nntag	
	Eins	chaltzeit		Einso	chaltzeit		Einso	chaltzeit		Einso	chaltzeit		Eins	schaltzeit		Einsc	chaltzeit		Einsc	chaltzeit	
Schaltzeit	Auss	chaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(¤	Auss	chaltzeit	(🌣	Aus	schaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(⋈
1	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
2	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
3	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
4	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
5	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
6	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
7	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
8	I	:		I	:		Ī	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	

	М	ontag		Die	enstag		Mit	twoch		Dor	nnersta	ag	Fı	eitag		Sa	mstag		So	nntag	
	Eins	chaltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	chaltzeit		Eins	chaltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit	
Schaltzeit	Auss	chaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(☆	Aus	schaltzeit	(>	Auss	chaltzeit	(⋈	Auss	chaltzeit	(☆
1	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
2	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
3	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
4	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
5	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
6	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
7	I	:		I	:		ı	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
8	I	:		I	:		ı	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	





	М	ontag		Die	enstag		Mit	twoch		Dor	nersta	ag	Fr	eitag		Sa	mstag		So	nntag	
	Eins	chaltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit		Eins	chaltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit	
Schaltzeit	Auss	schaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(o	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(⋈	Auss	chaltzeit	(o
1	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
2	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
3	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
4	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
5	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
6	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
7	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
8	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	

	М	ontag		Die	enstag		Mit	twoch		Dor	nersta	ag	Fı	eitag		Sa	mstag		So	nntag	
	Einsc	chaltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit		Eins	chaltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit	
Schaltzeit	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(o	Auss	chaltzeit	(🌣	Aus	schaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(☆	Auss	chaltzeit	(⋈
1	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
2	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
3	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
4	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
5	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
6	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
7	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
8	I	:		I	:		I	:		I	:		ı	:		1	:		1	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	






	М	ontag		Die	enstag		Mit	twoch		Dor	nersta	ag	Fı	eitag		Sa	mstag		So	nntag	
	Eins	chaltzeit		Einso	haltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit		Eins	chaltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit	
Schaltzeit	Auss	chaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(∞	Auss	chaltzeit	(🌣	Aus	schaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(☆
1	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
2	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
3	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
4	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
5	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
6	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
7	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
8	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	

	М	ontag		Die	enstag		Mit	twoch		Dor	nersta	ag	F	reitag		Sa	mstag		So	nntag	
	Eins	chaltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit		Einsc	haltzeit		Eins	schaltzeit		Einsc	chaltzeit		Einsc	haltzeit	
Schaltzeit	Auss	chaltzeit	(🌣	Auss	chaltzeit	(×	Auss	chaltzeit	(o	Auss	chaltzeit	(🌣	Aus	schaltzeit	(⊹	Auss	chaltzeit	(⋈	Auss	chaltzeit	(⋈
1	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
2	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
3	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
4	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
5	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
6	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
7	I	:		I	:		I	:		I	:		I	:		Ι	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	
8	ı	:		I	:		ı	:		I	:		I	:		I	:		I	:	
	0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:		0	:	





Zeitmenü / Einstellung Urlaubsschaltzeiten und Temperaturen




Werkseinstel	lung der	Urlaubsscha	altzeiten			Benutz	erdefinierte	Urlaubssc	haltzeiten	
Schaltzeiten	Sollwert	Start-Datum	Start-Zeit	Stop-Datum	Stop-Zeit	Sollwert	Start-Datum	Start-Zeit	Stop-Datum	Stop-Zeit
Schaltzeit 1	18°C	06.Jan	06:00	07.Jan	04:00					
Schaltzeit 2	18°C	01.Mai	06:00	02.Mai	04:00					
Schaltzeit 3	18°C	15.Aug	06:00	16.Aug	04:00					
Schaltzeit 4	18°C	03.Okt	06:00	04.Okt	04:00					
Schaltzeit 5	18°C	01.Nov	06:00	02.Nov	04:00					
Schaltzeit 6	18°C	24.Dez	18:00	27.Dez	04:00					
Schaltzeit 7										
Schaltzeit 8										
Schaltzeit 9										
Schaltzeit 10										
Urlaubszeiten	AUS									





Handbetrieb-Menü Einstellungen aktivieren







Handbetrieb-Menü Einstellungen aktivieren



Dieser Modus ist bei Konfigurationsproblemen zu nutzen, um evtl. das Gebäude vorübergehend auf eine Grundtemperatur heizen oder kühlen zu können. Eine eBus-Verbindung von den einzelnen Modulen zum Bedienteil ist zwingend erforderlich!

Der eingeschaltete Handbetrieb ist nur für die betreffende Zone aktiv, Schaltzeiten, Regelprogramme usw. sind außer Kraft gesetzt.

Voreingestellte Werte sind für den Heizkreis (Pumpe und Mischer) und Kühlkreis (Pumpe und Mischer), Mischluftklappe und Ventilatordrehzahl nun gültig, können jedoch individuell an die Anlage angepaßt werden.

Die Voreinstellung für den Handbetrieb muß für jede Zone einzeln vorgenommen werden.

Vor der Einstellung der Handbetriebsparameter muß im Hauptmenü mit den Tasten + oder - in die Zone gewechselt werden, für die der Handbetrieb eingestellt werden soll. Wird mit dem Bedienteil nur eine Zone geregelt, so wird im Hauptmenü kein Wert für Zone angezeigt.

Mit der Taste 🔊 in das Handbetrieb-Menü wechseln.

Mit den Tasten + oder - die Einstellungen für die einzelnen Funktionen vornehmen und jeweils mit der Taste bestätigen.

Mit den Tasten (+) oder (-) die Einstellungen für die einzelnen Funktionen vornehmen

- Umschaltventil "ein" oder "aus" (aus = Heizmedium, ein = Kühlmedium)

- Umwälzpumpe "ein" oder "aus"
- Mischer Stellung zwischen "0%" und "100%"
- Brenneranforderung "ein" oder "aus"

und jeweils mit der Taste bestätigen.

Z/

UW-Pumpe ein
Mischer 50%
Brenneranfg. aus
Zone 1

Maske abhängig, ob Lüftungs- oder Klimageräte in der Zone sind.



Umschaltventil **aus** Zone 1

Maske abhängig, ob Lüftungs- oder Klimageräte in der Zone sind.



Ventilator 80% Außenluftanteil 30% Zone 1

Maske abhängig, ob Lüftungs- oder Klimageräte in der Zone sind.



Zonenhauptschalter
Zone abschalten
Zone 1



 Mit den Tasten + oder - die Einstellungen für die einzelnen Werte vornehmen und jeweils mit der Taste bestätigen.

- Ventilator-Drehzahl zwischen "0%" und "100%" oder Stufe 1 od. Stufe 2 (AKZ) bei extern. Frequenzumrichter (FU) gilt: 0% = FU nicht freigegeben, Ventilator bleibt stehen ab >1% = FU freigeben, Ventilator dreht sich
- Mischluftklappenstellung zwischen "0%" und "100%" (0% = nur Umluft, 100% = nur Außenluft)

Mit den Tasten + oder - wird der Betrieb für die jeweilige Zone gewählt und mit der Taste - bestätigen.

O Zone abschalten: alle Lüfter in dieser Zone werden abgeschaltet
Handbetrieb: die Zone arbeitet mit den voreingestellten fixen Werten

-ò- Automatikbetrieb: die Zone arbeitet im Standard Regelbetrieb


Mit der Taste () zurückstellen in das Hauptmenü.

Ist der Handbetrieb für eine Zone eingestellt, wird im Display bei der entsprechenden Zone das Symbol לווי, (Hand) angezeigt.





Temperatur-Menü Übersicht



- Solltemperatur ist von der Regelart abhängig: Raumtemperatur, Ablufttemperatur oder Zulufttemperatur
- 2) Menü wird bei Zufluftregelung nicht angezeigt.
- 3) Menü wird nur bei angeschlossenem Außenfühler angezeigt





Werkseinstellung und benutzerspezifische Einstellung für das Temperatur-Menü

	Werks-	Benutze	rspezifis	che Einste	llung	Ī	I	ı	Ī
	einstellung	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
Solltemp.	20°C								
Solltemp.	18°C								
Zuluftminimal- begrenzung Heizen	4K								
Zuluftminimal- begrenzung Kühlen	6K								
Nachtlüftung	Aus								
Stützbetrieb Heizen	Ein / 18°								
Stültzbetrieb Kühlen	Aus/30°								

 In diesem Menü sind sämtliche Temperaturdaten sowie wählbare Betriebsarten hinterlegt, die direkt auf die Temperaturregelung wirken.

Die Einstellung der Temperaturdaten muß für jede Zone einzeln vorgenommen werden. Vor der Einstellung der Temperaturdaten muß im Hauptmenü mit den Tasten die Zone gewechselt werden, für die die Temperaturdaten eingestellt werden sollen.

Wird mit dem Bedienteil nur eine Zone geregelt, so wird im Hauptmenü kein Wert für Zone angezeigt.



Raumtemperatur Z 1 Isttemp. : 18.4°C Solltemp. : * 20°C+1 Solltemp. (18°C Mit der Taste (1) in das Temperatur-Menü wechseln.


Hier wird die aktuelle Isttemperatur der Zone angezeigt. Im dunkel angezeigten Feld darunter müssen die Solltemperaturen für Tagbetrieb und Nachtbetrieb mit den Tasten oder eingestellt und mit der Taste bestätigt werden.

Ein evtl. angeschlossener Temperatur-Sollwertgeber wirkt nur auf den Tagbetrieb, die Solltemperatur kann nicht am Bedienteil verstellt werden.

Wenn eine Fernbedienung für die Zone zugeordnet wird erscheint neben dem Sollwert für 🔆 der Korrekturfaktor z.B. +1, der an der FB eingestellt ist.











Mindest-Temperatur (Einblastemperatur) für Zuluft bei Kühlen einstellen. Die Einstellung erfolgt in Kelvin und bezieht sich auf den momentan aktuellen Sollwert. Die tatsächliche minimale Einblastemperatur in °C wird in der Maske angezeigt.



Raumtemperatur Isttemp. : 18.4°C Zone 1 Im Weiteren folgen in der Anzeige die aktuellen Isttemperaturen für alle angeschlossenen Fühler in dieser Regelzone:

 Raumlufttemperatur, Zulufttemperatur, Ablufttemperatur, Aussenlufttemperatur, Vereisungsfühler WRG, Deckentemperatur, Kesseltemperatur.







Temperatur-Menü Einstellungen





Hier kann ausgewählt werden, welche Temperatur im Hauptmenü für die Zone generell angezeigt wird. Zusätzlich zur Temperatur wird als Merkmal ein Kürzel im Hauptmenü eingeblendet. (Werkseinstellung = Automatik)

RF = Temperatur vom Raumfühler ZF = Temperatur vom Zuluftfühler

AF = Temperatur vom Abluftfühler

AT = Temperatur vom Außentemperaturfühler

SW = Temperaturwahl am Sollwertsteller

Automatik lädt immer abhängig von der eingestellten Regelart und den vorhandenen Fühlern RF, ZF oder AF dessen Wert in das Hauptmenü Reihenfolge RF \rightarrow ZF \rightarrow AF.

Nachtlüftung **aus** Zone 1 Es wird die Funktion "Nachtlüftung" ein- bzw. ausgeschaltet.

Diese Funktion hat die Aufgabe, den Raum im Sommer, während den belegungsfreien Zeiten, mit kühler Außenluft (Außenluftanteil 100%) zu versorgen.

Evtl. angeschlossene Wärmerückgewinnungssysteme werden abgeschaltet und der Ventilator auf die vorgegebene Drehzahl geregelt. **Die Nachtlüftung ist nur möglich, wenn kein Zeitprogramm aktiv ist!** (Parameter 26, 27, 28, 29, 31) (Werkseinstellung = aus)



Stützbetr. Heizen ein Solltemp.: 18°C

Zone 1

Hier wird die Funktion "Stützbetrieb Heizen" ein- bzw. ausgeschaltet und die Solltemperatur eingestellt.

Auch wenn kein Zeitprogramm aktiv ist, wird mit dieser Funktion eine Minimaltemperatur in der Zone gehalten.

Sinkt die Temperatur unter die Heizstützgrenze(18°C), wird der Stützbetrieb Heizen aktiv. Es wird solange im Umluftbetrieb geheizt, bis die Raumtemperatur 1K über der Heizstützgrenze liegt. Danach wird die Anlage wieder ausgeschaltet. (Werkseinstellung = ein) (Parameter 47)



Stützbetr. Kühlen aus Solltemp.: 30°C

In der nächsten Ebene wird die Funktion "Stützbetrieb Kühlen" ein- bzw. ausgeschaltet und die gewünschte Solltemperatur eingestellt.

Auch wenn kein Zeitprogramm aktiv ist, wird mit dieser Funktion eine Maximaltemperatur in der Zone gehalten.

Steigt die Temperatur über die Kühlstützgrenze (30°C), wird der Stützbetrieb Kühlen aktiv. Es wird solange im Umluftbetrieb gekühlt, bis die Raumtemperatur 1K unter der Kühlstützgrenze liegt. Danach wird die Anlage wieder ausgeschaltet. (Werkseinstellung = aus) (Parameter 51)



Mit der Taste () die Anzeige zurückstellen ins Hauptmenü.


Heizsollwertvorgabe und Kühlsollwertberechnung

Heizsollwert Tag / Nacht

errechneter Kühlsollwert Tag / Nacht







* Menü nur bei Lüftungsgeräten sichtbar

Werkseinstellung und benutzerspezifische Einstellungen für das Außenluft-Menü

	Werks-	Benutzers	spezifisch	e Einstellur	ng				
	einstellung	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
Außenluftanteil 🔅	40%								
Außenluftanteil (20%								
Außenluftanteil 🖁	10%								
Induktionsjalousie Hand	0%								





Außenluft-Menü Einstellungen




In diesem Menü werden die Klappenstellungen für den Außenluftanteil und die Klappenstellungen für die Induktionsjalousie eingestellt.

Mit den Mischluftklappe wird der Frischluftanteil (=Außenluft) und der Umluftanteil eingestellt. (Einstellung 30% = Außenluftanteil 30%, Umluftanteil 70%)

Die Einstellung der Klappenstellungen muß für jede Zone einzeln vorgenommen werden. Vor der Einstellung der Klappenstellungen muß im Hauptmenü mit den Tasten oder in die Zone gewechselt werden, für die die Klappenstellungen eingestellt werden sollen. Wird mit dem Bedienteil nur eine Zone geregelt, so wird im Hauptmenü kein Wert für Zone angezeigt.



Mit der Taste 🗇 in das Außenluft-Menü wechseln.



Mit den Tasten 🕂 oder 🛑 den Wert für Außenluftanteil Tagbetrieb 🔆 , Nachtbetrieb und Urlaubszeit 🖶 einstellen und jeweils mit der Taste 📦 bestätigen.





Im Display wird der aktuelle Außenluftanteil bzw. die aktuelle Mischluftklappenstellung für die angewählte Zone angezeigt. (0% nur Umluft, 100% nur Außenluft).



nur bei Lüftungsgerät sichtbar!




oder


nur bei Lüftungsgerät sichtbar!

Induktionsjalousie Istwert (Regelung) 10% Zone 1 Für die ganze Zone kann hier die fixe Stellung von 0 bis 100% eingestellt werden. Mit den Tasten + oder die Klappenstellung einstellen mit der Taste bestätigen.

Diese Funktion ist über alle Schaltzeiten gültig und kommt nur bei Lüftungsgeräten mit motorisch verstellbarer Induktionsjalousie zum Tragen (kein Deckenfühler vorhanden).

Die Induktionsjalousieregelung wird <u>automatisch</u> aktiviert, wenn ein Deckenfühler und ein Raumfühler an dem Lüftungsgerät mit Induktionsjalousie angeschlossen sind. Hier ist keine Verstellung möglich, sondern es wird lediglich der von der Regelung gesteuerte Ist-Wert für die Klappenstellung angezeigt. (Parameter: 0, 84, 85).








Mit der Taste (b) die Anzeige zurückstellen ins Hauptmenü.





- * nur bei Mischerregelung
- ** nur bei Abluftgerät mit eigenem Abluftmodul
- *** nur wenn ein Funkempfänger vorhanden ist

Werkseinstellung und benutzerspezifische Einstellungen für das Ventilator-Menü

	Werks-	Benutzer	spezifische	Einstellur	ig				
	einstellung	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8
Drehzahl 🔆	100%/Stufe2								
Drehzahl (50%/Stufe1								
Drehzahl =	50%/Stufe1								
Sonderbetriebsarten	inaktiv								
Außentemperatur abh. Drehzahlregelung	aus								
Dienzannegelung	aus								<u> </u>





Ventilator-Menü Einstellungen

18:15 RF 18.4°C

Do
22.08.01 * Zone 1

In diesem Menü sind sämtliche Ventilatordaten sowie wählbare Sonderbetriebsarten hinterlegt, die direkt auf die Ventilatoren wirken.

Die Einstellung der Ventilatordaten muß für jede Zone einzeln vorgenommen werden.

Vor der Einstellung der Ventilatordaten muß im Hauptmenü mit den Tasten + oder in die Zone gewechselt werden, für die die Ventilatordaten eingestellt werden sollen. Wird mit dem Bedienteil nur eine Zone geregelt, so wird im Hauptmenü kein Wert für Zone angezeigt.



nur bei Mischerregelung sichtbar!

Solldrehza	ıhl	Zone 1
Drehzahl	-6-	0%
Drehzahl	Ĉ	0%
Drehzahl	è	0%

od. bei 2-stufigen Betrieb (AKZ)

Solldrehzahl	Zone 1
Drehzahl 💥	Stufe 2
Drehzahl (Stufe 1
Drehzahl 🚠	Stufe 1



Drehzahl	Zone 1
Drehzahl-Zuluft	100%
Drehzahl-Abluft	100%
Drehzahl-max	100%

od. bei 2-stufigen Betrieb (AKZ)

Drehzahl	Zone 1
Drehzahl-Zuluft	Stufe 2

Mit der Taste 🗼 in das Ventilator-Menü wechseln.

Bei eingestellter Mischerregelung erfolgt die Einstellung der Ventilatordrehzahlen in diesem Menü. Mit den Tasten — oder — die gewünschten Drehzahlen in den dunkel angezeigten Feldern für Tagbetrieb, Nachtbetrieb und Urlaubszeiten eingeben und jeweils mit der Taste — bestätigen.

Bei <u>stufenlosen Ventilatoren</u> wird die Drehzahl in Prozent zur Maximaldrehzahl eingestellt.

Bei 2-stufigen Ventilatoren (Lüftungsgeräte FKZ, FAZ) läuft der Ventilator bei einer Einstellung von 65% -100% in der oberen Drehzahl, von 0% - 64% in der unteren Drehzahl.

Aktuelle Drehzahl der Ventilatoren in dieser Zone anzeigen! Ggf. kann die max. Drehzahl vom Wolf Kundendienst fixiert werden.







Sonderbetriebsart

Leiselauf Zone 1

Sonderbetriebsart Schnelllüften

Zone 1

Durch nochmaliges Betätigen der Taste wechselt die Anzeige in die Funktion "Sonderbetriebsart". Mit den Tasten + oder kann gewählt werden zwischen:

inaktiv: Keine der Sonderbetriebsarten ist aktiv

Schnellheizen: Für eine begrenzte Zeit wird auf reinen Umluftbetrieb umgestellt. (Standard = 60min.). Aktivierung, wenn die Anlage im OFF, (oder

-Betrieb ist. (Parameter 40, 41, 43).

Kann ebenso mit der Fernbedienung FS gestartet werden.

Leiselauf: Für eine begrenzte Zeit wird die Drehzahl der Ventilatoren redu-

ziert. Die Dauer und die Drehzahl ist werkseitig voreingestellt und kann

im Buchmenü verändert werden. (Standard = 10min.) (Parameter 53, 54)

Schnelllüften: Für eine begrenzte Zeit wird die maximale Frischluftmenge in die

Zone gefördert. D.h. maximale Drehzahl am Lüfter, Mischluftklappe voll öffnen (= Frischluft). Kann nur aktiviert werden, wenn die Anlage

im Tag -o. -, Nacht (-Betrieb ist. (Parameter 56, 57)

Kann ebenso mit der Funkfernbedienung FS (s. Sonstiges / Funk-

fernbedienung) gestartet werden.

Nur bei Abluftgeräten mit eigenem Abluftmodul:

Hiermit kann die Zone gezielt mit Über- und Unterdruck gefahren werden.









A) Freig. Abluft über Außenluftanteil Abluft parallel Außenluftanteil aus Nur bei Abluftgeräten mit eigenem Abluftmodul:

Variante A): Der Ablüfter läuft erst ab den genannten Außenluftanteil an Variante B): Der Ablüfter läuft mit dem Wert, den die Mischluftklappe vorgibt;

d.h. MLK = 45% → Abluftdrehzahl = 45%



Außentemperaturabhängige Drehzahlreduzierung aus Status nicht aktiv

Zone 1

Die Drehzahl wird abhängig von der Außentemperatur reduziert. Außentemperatur und Drehzahlreduzierung kann mit den Parametern 62 bis 64 eingestellt werden. (Werkseinstellung: Außentemperatur -5°C, Drehzahl 30%)



Fastenzuordnung Zone 1 Funkfernbedienung aktiviert [ok] [ok] [ok

Siehe unter Sonstiges / Funkfernbedienung

Ein [ok] kennzeichnet, daß diese Taste bei der Inbetriebnahme als gedrückt erkannt

Die Funkfernbedienung kann mit (4) aktiviert werden.



Mit der Taste (6) die Anzeige zurückstellen ins Hauptmenü.

* Motoransteuerung


Bei Motoransteuerungen über ext. Frequenzumformer mit Druck od. Volumenstromregelung (AKF) sind Sonderfunktionen, die eine Drehzahländerung beinhalten. (z.B. Luftqualitätsregelung, Schnellheizen, Stützbetrieb Heizen/Kühlen, Schnelllüften, außentemperaturabhängige Drehzahlreduzierung, nicht möglich, weil über die Wolf-Regelung keine Ansteuerung der Drehzahl erfolgt.

Prinzipiell können mit der Klima-/Lüftungsregelung für Schaltschrank 1/2/3/5-stufige Motoransteuerungen realisiert werden.

Bei der 2-stufigen Motoransteuerung sind Sonderfunktionen durchführbar, die eine Drehzahländerung beinhalten (z.B. Luftqualitätsregelung, Schnellheizen, Stützbetrieb Heizen/Kühlen, Schnelllüften, außentemperaturabhängige Drehzahlreduzierung, Nachlüftung).


Bei 1/3/5-stufiger Motoransteuerung können die Ventilatoren nur die Drehzahl fahren, die am entsprechenden Stufenschalter vorgewählt ist.





nur sichtbar, wenn ISDN-Interface eingesteckt ist.





Hier können, falls notwendig, nachträglich Korrekturen ausgeführt werden. Alle diese Einstellungen sind schon bei der Erstinbetriebnahme durchgeführt worden.





Buch-Menü Inbetriebnahme

Zoneneinteilung Gruppeneinteilung Geräteübersicht Korrektur Zonen



Wert ändern: + - Bestätigen: + Zurück: m Zoneneinteilung ist notwendig, wenn:

Module hinzugefügt, entfernt oder gegen einen anderen Regelungstyp ausgetauscht worden sind.

Zoneneinteilung Gruppeneinteilung Geräteübersicht Korrektur Zonen



Wert ändern: (+) (-) Bestätigen: (+)

Zurück:

Gruppeneinteilung ist notwendig, wenn:

Gruppenmodule hinzugefügt, entfernt oder gegen einen anderen Regelungstyp ausgetauscht worden sind.

Zoneneinteilung Gruppeneinteilung Geräteübersicht Korrektur Zonen



Wert ändern: (+) (-) Bestätigen: (+)

Zurück: m

Geräteübersicht ist notwendig, wenn:

eine neue Zoneneinteilung oder Gruppeneinteilung durchgeführt wurde und dient zur abschließenden Kontrolle der Eingaben.

Zoneneinteilung Gruppeneinteilung Geräteübersicht Korrektur Zonen



Wert ändern: (+) (-) Bestätigen: (+) Zurück: 📵 Korrektur Zonen ist notwendig bei Korrekturen an:

- Raumfühler am Bedienteil der Zone zuordnen
- Kirchenregelung (ein/aus)
- Art der Temperaturregelung (Mischer, Drehzahl)
- Heizen, Kühlen; Heizen/Kühlen
- Ventilatordrehzahl bei "nur heizen" "nur kühlen" beibehalten
- Regelart (Raum-Zuluft, Abluft-Zuluft, Raumtemperatur, Zulufttemperatur)
- Wärmerückgewinnungssystem (ein/aus)
- Luftqualitätsregelung (ein/aus)
- Filterüberwachung (ein/aus) / (Ventilator)-Notbetrieb deaktivieren
- Sommerlüftung (ein/aus) (Lüftungsgeräte)

(Anzeige bei Klima und Lüftung je nach Softwaretype unterschiedlich)

Anzahl Busteilnehmer Fühlererkennung Reglererkennung

Wert ändern: (+)





🗕) Bestätigen: 🗲 Zurück: m

Anzahl Busteilnehmer ist notwendig, wenn:

- Busteilnehmer (Führungs-/Abluft-/Gruppen-/Sondermodule) hinzugefügt bzw. entfernt worden sind. Die Anzahl steht für die Adresse des letzten Busteilnehmers!
- Hier ist die tatsächliche Busteilnehmeranzahl (Module) einzustellen. Funk-Zubehör und eBus-Heizungsregelungen sind hier nicht zu beachten, da sie eine feste eBus-Adresse haben.

Anzahl Busteilnehmer Fühlererkennung Reglererkennung



Wert ändern: (+) (-) Bestätigen: (+) Zurück: 📵

Fühlererkennung ist notwendig wenn:

- Fühler nachträglich installiert worden sind
- Fühler demontiert worden sind

Ist die Fühlererkennung abgeschlossen, erscheint die Meldung "Fühler erkannt und gespeichert" in der Anzeige.

Anzahl Busteilnehmer Fühlererkennung Reglererkennung



Wert ändern: + Bestätigen: + Zurück: 📵 Reglererkennung ist notwendig wenn:

ein Führungs- / Abluft-/ Gruppen-/ Sondermodul aus der Regelung entfernt wird, oder eine Funkuhr bzw. Fernbedienung angeschlossen wird.

Ist die Reglererkennung abgeschlossen, erscheint die Meldung "Regler erkannt und gespeichert" in der Anzeige.





Zoneneinteilung



Wert ändern: + Bestätigen:





Wert ändern: + - Bestätigen: +

Der am Bedienteil GC angeschlossene Raumfühler kann mehrere Zonen gleichzeitig zugeordnet werden.

Z.B. der Fühler des Bedienteils GC ist in

diesem Fall nur der Zone 1 zugeordnet!




Weiter mit der Taste:



Zuordnung Führungsmodul AKD Klimagerät Adr ①1)

Wert ändern: + Bestätigen: +

eingebaut in Zone



In das dunkel angezeigte Feld hinter der Zeile "eingebaut in Zone" muß die **Zone** eingegeben werden, in der das Gerät montiert ist. (Zone 1 bis 8)

(Anlagenübersicht aus Inbetriebnahmeanleitung verwenden.)





Rückssprung mit der Taste:

Gruppeneinteilung



Rückssprung mit der Taste:

In dieser Maske werden alle Gruppenmodule (Parallelgeräte) **der Reihe** (Adr = Adresse) nach angezeigt und müssen einem Führungsmodul muss zugeordnet werden.

In das dunkel angezeigte Feld hinter der Zeile "an Führungsmodul" muß das **Führungsgerät** an dem die Parallelgeräte hängen eingetragen werden. (Geräteadr. 1 bis 32)

Geräteübersicht



Rückssprung mit der Taste:

Alle **erkannten Teilnehmer** (Führungs-/ Abluft-/ Gruppen- und Zusatzmodul) werden angezeigt. Zusammen mit der zugeordneten Adresse, dem verwendeten Typ, der Temperaturzone und bei Parallelgeräten das dazugehörige Führungsmodul (FM). Die Adressen sind dabei am Typenschild der Regelungskomponenten (Zone ...Geräte...) ablesbar.

Tragen Sie bitte die Werte ins Inbetriebnahmeprotokoll ein!





Buch-Menü Inbetriebnahme

Korrektur Zonen



Raumfühler am Bedienteil angeschlossen? Nein

Wert ändern: (+) (-) Bestätigen: (4)

Ja

Siehe auch Inbetriebnahmeanleitung Wolf-Regelung.

Nach diesem Aufruf werden wie bei der Erstinbetriebnahme die gleichen Menüs gemeldet. Wurde der Menüpunkt angewählt, muss dieses Menü komplett durchgegangen werden. Ein zwischenzeitliches Verlassen ist nicht möglich.



Wert ändern: + –) Bestätigen: 📣

Raumfühler zuständig für Zone


Wert ändern: (+) (-) Bestätigen: (+) Zurück: m

fluss genommen werden.

Der am Bedienteil GC angeschlossene Raumfühler kann mehreren Zonen gleichzeitig zugeordnet werden.

z.B. der Fühler des Bedienteils GC ist in diesem Fall nur der Zone 1 zugeordnet!


Tragen Sie bitte die Werte im Inbetriebnahmeprotokoll Pkt. 2 ein!



Wert ändern: + Bestätigen: +

Zurück: 📵

Beispiel: Klimagerät in Zone 1



Wert ändern: (+)

Bestätigen: Zurück: 📵

Temperaturregelung über Mischer konst. Drehzahl Zone 1

Wert ändern: +

Klimageräte

heizen



Zone 1

Bestätigen: Wert ändern: + Zurück:

Ventilatordrehzahl bei "nur heiz/kühl" beibehalten Zone

Wert ändern: +

■ Bestätigen: Zurück: 📵

Sind mehrere Zonen eingestellt, kann hier auch auf eine andere Temperaturzone Ein-

Falls das Klimagerät zur Kirchenlüftung verwendet werden soll, wird mit "ja" das Kirchenlüftungsprogramm aktiviert. D.h. zur Schonung von Inventar und Gebäude wird vor Beginn eines Gottesdienstes die Raumtemperatur langsam (1K/Std.) an die Solltemperatur herangeführt. Erscheint nicht mit Softwaretype AKZ. (Werkseinstellung = nein)

Hier wird die Art der Temperaturregelung dargestellt:

über Mischer: dabei wird der Mischer stufenlos geöffnet oder geschlossen und damit die Vorlauftemperatur geregelt. Über die Vorlauftemperatur wird die Zulufttemperatur geregelt. Der Ventilator hält die Drehzahl konstant! (Werkseinstellung beim Klimagerät)

Was möchten Sie mit dem Klimagerät tun? heizen: Heizregister vorhanden

heizen / kühlen: Heizregister und Kühlregister vorhanden

kühlen: Kühlregister vorhanden

(Werkseinstellung heizen und kühlen)


Falls hier "nein" gewählt ist, wird wenn vorher "heizen" oder "kühlen" gewählt wurde, bei erreichten Sollwert der Ventilator ausgeschaltet.

Mit "ja" dreht der Ventilator mit seiner vom Regelungsprogramm vorgegebenen Drehzahl weiter. Der Heiz- bzw. Kühlkreis wird abgeschaltet. (Werkseinstellung = ja)





Buch-Menü Inbetriebnahme





Hier wird die Art der Temperaturregelung eingestellt:

über Mischer: dabei wird der Mischer stufenlos geöffnet oder geschlossen und damit die Vorlaufttemperatur geregelt. Über die Vorlauftemperatur wird die Zulufttemperatur geregelt. Der Ventilator hält die Drehzahl Konstant!

über Drehzahl: dabei wird der Ventilator stufenlos angesteuert und über den Luftvolumenstrom die Ausblastemperatur beieinflußt

Zurück: m





Zurück: 📵

Buch-Menü Inbetriebnahme





–) Bestätigen: 🗲 Wert ändern: +

Was möchten Sie mit den Lüftungsgeräten tun? heizen: Heizregister vorhanden

heizen / kühlen: gemeinsames Heiz- und Kühlregister vorhanden *

kühlen: Kühlregister vorhanden


* per Umschaltventil wird der Wärmetauscher abwechselnd mit warmen oder kalten

Wasser durchströmt





Wert ändern: 🗕 Bestätigen: 🗲 Zurück: m




Abhängig von den verwendeten Fühlern sind verschiedene Regelungsvarianten mög-

Raum-Zuluftkaskade: Raum- und Zuluftfühler notwendig

Zuluftfühler notwendig (nicht bei Vorwahl Drehzahlregelung)

Raumfühler notwendig





Bestätigen: Wert ändern: + Zurück: 📵 Einstellung "ja" falls Filter in die Lüftungsgeräte eingebaut sind. Hiermit wird per Betriebsstunden des Ventilators und / oder Differenzdruckschalter die Filterüberwachung ak-

(Werkseinstellung = nein)

Notbetrieb: siehe unter "Ventilator Notbetrieb"





Wert ändern: + - Bestätigen: 🚭 Zurück: 📵

Sonderbetrieb S17

Bei Sommerlüftung "aus" und erreichtem Raumsollwert wird der Ventilator ausgeschaltet (wenn Lüftungsgerät "heizen" soll). *

Bei Sommerlüftung "ein" und erreichten Raumsollwert läuft der Ventilator konstant mit der eingegeben Drehzahl weiter (hier mit 40%), wenn die Außentemperatur über P105 liegt. Der Heizkreis wird abgeschaltet.

(Werkseinstellung = Sommerlüftung ein)

Diese Funktion gewährleistet auch bei erreichten Raumsollwert und "heizen" eine Luftumwälzung.

* (Außentemperaturfühler notwendig)





Wert ändern: + Bestätigen:






Einstllungen werden gespeichert weiter mit "ENTER"


Wert ändern: + Bestätigen: + Zurück: 📵 Damit ist die Korrektur für diese Zone beendet. Nur wenn die Änderungen gespeichert werden, werden sie auch übernommen.

Zurück zur Grundmaske.









Mit diesem Menü kann von jedem Lüftungsgerät/Klimagerät die Regelungshardware und dessen angeschlossene Komponenten betrachtet werden.

Die Anzeige ist zonenabhängig, d.h. es muß zuerst die gewünschte Zone angewählt werden. Zum einen wird der Status der Störeingänge gezeigt, Temperaturwert der Fühler, Status der digitalen Ausgänge und der analogen Ausgänge.



Passwort

Gerätewahl

Status



Zum anderen können hier bewußt die Ausgänge geschaltet werden (=Kontrollbetrieb) um evtl. Stellglieder auf Funktionalität zu überprüfen. Die Änderung eines Ausgangs bleibt solange aktiv, bis daß Servicemenü verlassen wird, d.h. jetzt ist das Regelungsprogramm wieder aktiv.

Dies kann bei der Inbetriebnahme oder im Falle von Störungsbehebungen von Nutzen sein. Die Betriebszeiten der Ventilatoren können abgefragt und Fühlermeßwertkorrekturen durchgeführt werden.

Beim Austausch eines Ventilatormotors empfiehlt es sich, den Betriebsstundenzähler des betroffenen Führungsmoduls zu löschen.

Beim Aufruf dieses Menüs wird das Passwort "1 2 3 4" abgefragt. Mit + oder - jeweilige Stelle verändern und mit bestätigen.

Die Nummer des zu überprüfenden Lüftungs- oder Klimagerätes ist dabei mit der am Gerät aufgeklebten Gerätenummer identisch (1-32).

Der Status der Ein- und Ausgänge erfolgt dabei im Klemmencode mit Kurztext (siehe Schaltpläne).

Störeingänge Sx 0V = Kontakt unterbrochen (Störung steht an), 24V = Kontakt geschlossen (keine Störung) (S7, S10 = 5V) Fx open = Fühler unterbrochen, short = Fühler kurz-Fühlereingänge

geschlossen, oder Fühlerwert. Rx aus - ein vorwählen

Digitale Ausgänge (Relais) Yx 0-100 % vorwählen Analoge Ausgänge

Konfiguration eines Klimamoduls in der Serviceebene

Auf AK..-Platinen sind an manchen Stör- und Fühlereingängen, Relais- und Analogausgängen mehrere Funktionen hinterlegt. Über die Serviceebene können die einzelnen Ein- und Ausgänge eines Moduls betrachtet / verändert werden. Mit + und -) kann man die hinterlegten Stör und Fühlereingänge, Relais- und Analogausgänge verändert und mit (bestätigen, bzw. zum nächsten veränderbaren Aus-/ Eingang wechseln.

Die vorgenommenen Einstellungen müssen am Ende des Menüs gespeichert werden.

Ein Aus- / Eingang kann immer nur mit 1 definierten Funktion belegt werden!

Verändert werden I	Anzeige im Display:	
Störeingang S5:	Luftstromüberwachung 2, Feuerschutzklappe 2, Motorschutzschalter Heizkreispumpe	LS überwg. 2 FS-Klappe 2 MSS HKP
Störeingang S6:	AKF / AKE / AKD Filterüberwachung 2, Feuerschutzklappe 3 Motorschutzschalter Kühlkreispumpe	Filterüberw. 2 FS-Klappe 3 MSS-KK-Pumpe
	AKZ Filterüberwachung 2 Feuerschutzklappe 3 Elektro-Register Brennerstörung KG/WO	Filterüberw. 2 FS-Klappe 3 E-Register Br.stör.KG/WO
Störeingang S8	WRG-Störung Störung (allgemein)	WRG-Störung Störung
Störeingang S9	Kältemaschine Filterüberwachung 3 Kühlerkreispumpe	Kältemaschine Filterüberwachung 3 MSS KK-Pumpe
Fühlereingang F4:	Sollwertgeber 1 (5-30°C) Sollwertgeber 2 (30-100°C)	SW-Geber 1 SW-Geber 2
Fühlereingang F5:	Vereisungsfühler, kein Vereisungsfühler	VR-Fühler reserviert!
Fühlereingang F6:	Luftqualitätsfühler, kein Luftqualitätsfühler	CO ₂ -Fühler reserviert!
Analogausgang Y2: (nur bei AKF)	Kühlkreisventil, Drehzahl externer Frequenzumformer	Ventil Kühl. Drehzahl FU
Analogausgang Y3: (nur bei AKF)	Mischluftklappe, Drehzahl externer Frequenzumformer	ML-Klappe Drehzahl FU
Analogausgang Y4:	Ansteuerung Rotationswärmetauscher, Ansteuerung Plattenwärmetauscher, Ansteuerung KVS-Mischermotor,	RWT-Sollwert KGX-Bypassk. KVS-M.Motor

Drehzahl externer Frequenzumformer

Heizkreispumpe

Freigabe E-Register

(nur bei AKF)

(nur bei AKZ)

Relais R3:


Drehzahl FU

Freig. E-Reg.

HK-Pumpe
































Passwort eingeben

Beim Aufruf dieses Menüs wird das Passwort "1 2 3 4" abgefragt. Mit (+ - und - - Taste) kann die Dezimalstelle verändert werden. Mit (- - Taste) springt man eine Stelle nach rechts, mit der (o - Taste) eine Stelle nach links.



Mit den Tasten + oder - den zu verwendenden Regelparameter eingeben und mit der Taste - aufrufen.

Den Parameterwert mit den Tasten + oder - einstellen und mit der Taste bestätigen

Ein weiterer Tipp auf die Taste 😝 läßt die weitere Eingabe einer Parameter-Nr. zu.

Funktion





Nr.	Parameter	Einheit	Einstell- bereich	Werks- einstellung	Kundeneinstellung	Seite
0	Induktionsjalousieregelung Proportionalband	K	220	5		53
84	Induktionsjalousieregelung Temperaturdifferenz	К	010	3		53
85	Induktionsjalousieregelung Schwellwert für pot.freien Kontakt	%	0100	20		53
1	Kühlbetrieb * Drehzahlreduzierung Klimageräte	%	50100	100		53
94	Kühlbetrieb Drehzahlreduzierung Lüftungsgeräte	%	50100	60		53
106	Kühlbetrieb Frischluftreduzierung Lüftungsgeräte	%	0100	50		53
2	Raum-Zuluft Regelung Kaskadeneinfluß KE		020	2		53
3	Raum-Zuluft Regelung Nachstellzeit Kaskade	min	10120	30		53
4	Externer Anlagenstart Bedienteil Zeitfenster für Tastenkontakt	msek	2001500	500		54
5	Externer Anlagenstart Bedienteil Laufzeit	min	0300	30		54
6	Vorwärmprogramm / Brennfreigabe Außenlufttemperatur bei Kaltstart	°C	515	10		54
7	Vorwärmprogramm Laufzeit	min	130	5		54
8	Brenneranforderung (Kontakt/Bus) Freigabe		ja/nein 1 / 0	nein 0		54
9	Störmeldekontakt Bedienteil		1 / 0 geschlossen/blinkend	1		54
10	Brenneranforderung (Kontakt) Ventilator Einschaltverzögerung	min	125	7		54/55
24	Mindestlaufzeit Brenner	min	120	6		55
11	Brenneranforderung (Bus) Solltemperatur	°C	5075	75		55
12	Brenneranforderung (Bus) Mindestkesseltemperatur	°C	4060	50		55
13	Brenneranforderung (Bus) Kesseltemperatur-Prüfzeit	min	030	5		55
14	Sommerkompensation Freigabe		ja/nein 1 / 0	ja 1		55/56
15	Sommerkompensation Starttemperatur	°C	1245	25		55/56
16	Sommerkompensation Endtemperatur	°C	1245	30		55/56
17	Sommerkompensation Gesamtführung ∆T	K	010	2		55/56
18	Bedarfsgerechte Lüftung 1. Schaltpunkt CO ₂ niedrig	V	1-10V	4		56
19	Bedarfsgerechte Lüftung * 1. Schaltpunkt Drehzahl	%	3070	60		56
20	Bedarfsgerechte Lüftung 1. Schaltpunkt Mischluftklappe	%	3060	50		56
21	Bedarfsgerechte Lüftung 2. Schaltpunkt CO ₂ hoch	V	1-10V	8		56
22	Bedarfsgerechte Lüftung * 2. Schaltpunkt Drehzahl	%	70100	100		56
23	Bedarfsgerechte Lüftung 2. Schaltpunkt Mischluftklappe	%	60100	100		56

^{*} siehe Seite 33



Nr.	Parameter	Einheit	Einstell- bereich	Werks- einstellung	Kundeneinstellung	Seite
25	max. Zuluftsollwerterhöhung bei Heizen	K	0-20	10		69
50	Zuluftsollwerterhöhung beim Heizen (RS nicht erreicht)	К	05	1		69
78	Minderung Zuluftsollwert Bei Kühlen im 3N-Bereich wird der Zuluftsollwert um P78 zum RS-Sollwert geregelt	К	0-10	1	Darf nur vom Service verstellt werden.	
26	Nachtlüftung Grenzwert Raumtemperatur	°C	550	22		57
27	Nachtlüftung minimale zulässige Außentemp.	°C	530	12		57
28	Nachtlüftung Einschaltbedingung Tr>Ta	К	220	5		57
29	Nachtlüftung Ausschaltbedingung Tr <ta< td=""><td>К</td><td>220</td><td>3</td><td></td><td>57</td></ta<>	К	220	3		57
30	Max. zul Anzahl Führungsmodule in der Zone	-	5-32	10		57
31	Nachtlüftung * Drehzahl	%	30100	60		57
32	Angebotsregelung Kühlen Freigabe		ja/nein 1 / 0	ja 1		57
33	Angebotsregelung Kühlen Temperaturdifferenz (Raum-Außen)	K	110	2		57
34	Kirchenlüftung Ventilatordauerlauf bei Gottesdienst		ja/nein 1 / 0	0		58
35	Kirchenlüftung Steilheit der Heizkurve	0,1K/Std.	212	10		58
42	Kirchenlüftung Mischerstellung bei Gottesdienst	%	0-100	50		58
36	Takt-Betrieb Y3-Ausgang Freigabe 0 nein / 1 ja		ja/nein 1 / 0	1		68
37	Schwellwert Stufe 2	%	20100	65		68
38	Einschaltverzögerung Stufe 2	sec.	030	4		68
39	Auslaufverzögerung Stufe 2 auf 1	sec.	030	3		68
40	Schnellheizen max. Laufzeit	min	10180	60		58
41	Schnellheizen Temperatur Sollwert	°C	1050	21		58
43	Schnellheizen * Drehzahl	%	30100	100		58
44	Schwimmer Kondensatpumpe	%	0100	0		58
45	Nachlaufzeit Ventilator (E-Reg) Drehzahlreduzierung	min	015	1		68
46	Bei Störung E-Reg 0 alles abschalten / 1 nur Venti aus		0/1	0		69
47	Stützbetrieb Heizen * Drehzahl	%	30100	50		58
48	S11 als RepSchalter (0) oder Ein/Ausschalter (1)		0 / 1	0		68
49	Mindestlaufzeit Kältemaschine	min	510	7		69
51	Stützbetrieb Kühlen * Drehzahl	%	30100	50		68

^{*} siehe Seite 33





		3 - 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Nr.	Parameter	Einheit	Einstell- bereich	Werks- einstellung	Kundeneinstellung	Seite
53	Leiselauf Laufzeit	min	1180	20		59
54	Leiselauf * Drehzahl	%	40100	60		59
56	Schnelllüften Laufzeit	min	10180	10		60
57	Schnelllüften * Drehzahl	%	40100	100		60
58	Kühlmedium zu warm + P126 bei Drehzahlregelung	К	150	10		66
52	Zuluftminimalbegrenzung P-Band	K	1-10	5	Darf nur vom Service verstellt werden.	63
59	Vorhalt der Zuluftminimalbegrenzung	K	13	2		66
75	Parallelverschiebung Sollwert Kühlen bei Zuluftminimalbegrenzung	K	15	0	Darf nur vom Service verstellt werden.	
100	Drehzahlreduzierung * bei Erreichen der Zuluftminimalbegr. (Mischer-Drehzahl)	%	10100	55		66
55	Freigabe Auto-Anlauf bei Frostschutz		ja/nein 1 / 0	1		59
60	Frostschutz Zeitfenster f. Alarm	min	20180	60		59
61	Frostschutz Anzahl der Wiederholungen		210	5		59
62	Außentemp. abhäng. Drehzahlreduz. Start bei Außentemperatur	°C	-20+10	-5		60
63	Außentemp. abhäng. Drehzahlreduz. * Drehzahl	%	3090	30		60
64	Außentemp. abhäng. Drehzahlreduz. Proportionalband	K	540	10		60
65	Heizkreispumpe Nachlaufzeit	min	060	2		60
66	Heizkreispumpe Freigabe Dauerbetrieb		ja/nein 1 / 0	nein 0		60
67	Heizkreispumpe Dauerbetrieb minimal Außentemp.	°C	-15+15	0		60
68	Zeitintervall HK-Pumpe Periodischer Lauf	min	0-60	0		60
69	Laufzeit HK-Pumpe Periodischer Lauf	min	1-30	5		60
70	Kühlkreispumpe Nachlaufzeit	min	060	2		61
71	Kühlkreispumpe Freigabe Dauerbetrieb		ja/nein	nein		61
72	Grenzwert Kühlkörpertemperatur bei Einphasenführungsmodul 1 Ph	°C	4090	70	Gehäusefühler im Führungsmodu abschalten des FM bei 70°C dar nicht verstellt werden	
73	Grenzwert Kühlkörpertemperatur bei Dreiphasenführungsmodul	°C	6090	85	Gehäusefühler im Führungsmodul abschalten des FM bei 85°C darf nicht verstellt werden	
74	Schaltfrequenz bei Einphasen- Führungsmodul	kHz	1619	16	Bei Pfeifgeräuschen am Ventilator kann hier eine Änderung vorgenommen werden	
76	Kühlbetrieb abschalten unter Außenlufttemperatur	°C	-1020	14		53
77	Kühlbetrieb freigeben unter P76	-	ja/nein 1/0	Ja 1		53

^{*} siehe Seite 33

50



Nr.	Parameter	Einheit	Einstell- bereich	Werks- einstellung	Kundeneinstellung	Seite
79	Mischluftklappe Grenztemperatur für geschlossen	°C	-20+10	-10		61/62
80	Mischluftklappe Regelart (0= fix, 1 = Sonder, 2 = Gleit.)		02	1		61/62
81	Mischluftklappe Beginn der gleitenden Reduzierung	°C	-10+30	10		61/62
82	Mischluftklappe Mindestfrischluftanteil bei Gleit.	%	0100	10		61/62
83	Mischluftklappe Maximale Begrenzung	%	0100	100		61/62
86	Analoge Ausgänge Heizen / Kühlen Proportionalband	К	120	10		63
87	Analoge Ausgänge Heizen / Kühlen Nachstellzeit	min	020	3		63
90	Analoger Ausgang Mischluftklappe Proportionalband	К	120	5		63
95	Brandschutzsteuerung nur Abluftgeräte ein		ja/nein 1 / 0	ja 1		64
96	Funkfernbedienung Laufzeit Bedienerverfügung	min	5120	30		64
97	PI-Regler Offset Kühlen Tag, Nacht, Urlaub	K	020	2		64
98	PI Regler Parallelverschiebung Kühlen Nacht	K	120	3		65
99	PI Regler Offset Heizen Tag, Nacht, Urlaub	K	120	1		64
101	Drehzahlregelung * zulässige min. Drehzahl	%	0100	30		65
102	Drehzahlregelung * zulässige max. Drehzahl	%	0100	100		65
104	Drehzahlregelung Proportionalband	K	110	4		65
105	Sommerlüftung Außentemperaturabhängiger Beginn	°C	1050	10		67
103	Urlaubsprogramm Parallelverschiebung Kühlen	K	530	10		65
107	Filterprüfung Zeitabstand für Meldung (Verschmutzung prüfen)	Std	1005000	500		67
109	Filterprüfung Zeitpunkt Wochentag	0 Mo 6 So	06	6		67
110	Filterprüfung Zeitpunkt Tageszeit	h	023	12		67
108	Zeitintervall für Störmeldung (Wiederholung nach Quittierung)	min	130	10		67
111	Luftstromüberwachung Alarmverzögerung	sec.	5600	180		67
112	Luftstromüberwachung * Mindestdrehzahl	%	0100	50		67
119	Vereisungsfühler WRG Sollwert	°C	-1030	1		69
120	Analogausgang WRG Y4 T-Nach	sec.	30300	60		63
121	Analogausgang WRG Y4 P-Band	k	120	4		63
P123	WRG auf 100 % unter Außentemperatur	°C	-3010	0	Darf nur vom Service verstellt werden.	

^{*} siehe Seite 33





Nr.	Parameter	Einheit	Einstell- bereich	Werks- einstellung	Kundeneinstellung	Seite
P124	minimale HKM-Öffnung Beginn bei Außentermperatur	°C	-2010	-10	Darf nur vom Service verstellt werden.	
P125	minimale HKM-Öffnung bei Unterschreiten Außentemperatur	%	0100	30	Darf nur vom Service verstellt werden.	
P126	Zeitverzögerung Frostschutz	sec.	0180	30		59
P127	Betrieb AKZ 0 = einstufig 1 = zweistufig		01	1	Darf nur vom Service verstellt werden.	
P 130	Freigabe Frischluftanteil über Fernbedienung		ja / nein 1 / 0	1	Beschreibung An- leitung Fernbedienung	
P 131	Freigabe Stoßlüftung		ja / nein 1 / 0	1	Beschreibung An- leitung Fernbedienung	
P 132	Frischluftanteil bei Stoßlüftung	%	20100	100	Beschreibung An- leitung Fernbedienung	
P 133	Drehzahl bei Stoßlüftung	%	20100	100	Beschreibung An- leitung Fernbedienung	
P 134	Laufzeit Stoßlüftung	min	5300 1 / 0	30	Beschreibung An- leitung Fernbedienung	
P 135	Laufzeit Nutzzeitverlängerung	min	5720 1 / 0	30	Beschreibung An- leitung Fernbedienung	





0.,84., 85. Parameter Induktionsjalousieregelung, LD 15 Deckenlüfter bei Lüftungsgeräten

Die Induktionsjalousieregelung ist bei angeschlossenen Decken- und Raumfühlern aktiv

Wird der eingestellte Temperaturdifferenzwert zwischen Raum- und Decke überschritten, werden die Lamellen der Induktionsjalousie stufenlos nach unten gestellt, die warme Deckenluft wird nach unten gedrückt.

Parallel dazu wird ein Kontakt geschlossen mit dem ein LD15 Deckenlüfter angesteuert werden kann.

Am Parameter 85 kann eingestellt werden, ab welcher Jalousieklappenstellung der Kontakt für den LD 15 geschlossen wird.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Proportionalband Y4	5	220	K	0
ΔT Temperaturdiff. (Decke-Raum)	3	010	K	84
Schwellwert f. pot frei Kontakt LD15	20	0100	%	85

1., 94., 106. Parameter **Kühlbetrieb (Lüftungsgeräte)**

Damit bei kühlenden **Lüftungsgeräten** anfallendes Kondensat nicht mit der Zuluft gerissen werden kann, wird die Ventilatordrehzahl bei Umschaltung von Heizen auf Kühlen auf 60% reduziert.

Gleichzeitig wird der Frischluftanteil bei Lüftungsgeräten auf max. 50% begrenzt (P106). Die Maximalbegrenzung der Mischluftklappe (P83) ist dann hinfällig.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Max. Drehzahl bei Kühlbetrieb Klimageräte	100	50100	%	1
Max. Drehzahl bei Kühlbetrieb Lüftungsgeräte	60	50100	%	94
Frischluftreduz. per Mischluftklappe Lüftungsgeräte	50	0100	%	106

76.,77. Parameter **Kühlbetrieb**

Mit Parameter 76 kann das Kühlen ab einer bestimmten Außentemperatur unterbunden werden, wenn Parameter 77 auf nein steht.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Kühlbetrieb abschalten unter Außentemperatur	14	-1020	°C	76
Kühlbetrieb	1	1 / 0		77
freigegeben unter P76	ja	ja / nein		

2., 3. Parameter

Raum-Zuluft Kaskadenregelung oder Abluft-Zuluft Kaskadenregelung

Bei Raum-Zuluft Kaskadenregelung wird die Raumtemperatur konstant gehalten. Die Zulufttemperatur ist von den vorhandenen Lastverhältnissen im Raum abhängig.

Die Stellgröße von der Raumtemperaturregelung wird als Sollwert der Zulufttemperaturregelung übergeben. Dies hat zur Folge, daß der Zulufttemperatursollwert abhängig von der Abweichung der Raumtemperatur geschoben wird.

Bei Regelabweichung =0,0K im Raum (Abluft) entspricht der Raumtemperatursollwert gleich dem Zulufttemperatursollwert. Der KE-Wert entspricht also der gewünschten Änderung in Kelvin der Zulufttemperatur bei einer Abweichung der Raumtemperatur vom Raum-sollwert von 1 Kelvin.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Kaskadeneinfl. KE	2	020		2
Nachstellzeit Kaskade	30	10120	Min	3





4., 5.,9. Parameter **Externer Anlagenstart Bedienteil**

Mittels eines externen öffnenden Tasters kann die Anlage ein- und ausgeschaltet werden. Dazu wird der digitale Eingang S1 im Bedienteil beschalten. Voraussetzung: Uhrenprogramm im Tag-/Nachtbetrieb.

Sonderbetrieb S1

Zwei Arten des Einschaltens von extern sind möglich:

- Tasterkontakt kürzer Parameter 4 → begrenzte Laufzeit der Anlage (Parameter 5) Im Display erscheint: Meldung **S1** (Sonderbetriebsart) "begrenzte Laufzeit"
- Tasterkontakt größer Parameter 4 → entspr. dem "Normalen" Einschalten d. Anlage

Ausschalten der Anlage von extern:

- mit dem externen Tasterkontakt wird die Anlage wieder ausgeschaltet (in den Standby-Modus).

Die Frostschutzkontrolle bleibt aktiv.

Über eine Signalleuchte am Taster können folgende Zustände dargestellt werden:

Anlage ein mit begrenzter Laufzeit - Dauerlicht
Anlage ein mit begrenzter Laufzeit - Blinklicht (1sec)
Sammelstörung - Blinklicht (0,1sec)

Zeitprogramm Nacht/Off-Einstellung überbrücken

Wird Parameter 5 auf 0 gestellt, kann über einen potentialfreien Kontakt die Anlage auf Tagbetrieb (angehobenen Betrieb) geschalten werden.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Zeitfenster für Tasterkontakt	500	2001500	mSek	4
Laufzeit d. Anlage	30	10300	Min	5
Störmeldekontakt Bedienteil	1	1 / 0 bei Sammelstörung 1 = Dauerlicht 0 = Blinklicht	0	9

6.,7. Parameter **Vorwärmprogramm**

Sonderbetrieb **S2**

Bei Außenlufttemperaturen unter 10°C (Parameter 6) wird vor Anfahren der Anlage die Heizkreis-Pumpe eingeschaltet, der Heizkreis-Mischer voll geöffnet und die Kühlsequenz gesperrt.

Nach der Vorwärmzeit (Parameter 7) öffnet die Außenluftklappe, Mischluftklappe und der Ventilator schaltet ein.

Aktivierung: Anlage ist im ausgeschaltetem Zustand und wird angefordert (Tag-, Nacht,-Urlaubsbetrieb).

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Außenlufttemp. bei Kaltstart	10	515	Grad	6
Vorwärmzeit- Laufzeit	5	130	Min	7

8.,10. Parameter Brenneranforderung (potentialfreier Kontakt)

Sonderbetrieb S3

Bei Ventilatoranforderung (aus Standby/off heraus) wird zuerst der Brenner über einen Hilfskontakt angefordert. (Kessel wird auf 75°C aufgeheizt). Dadurch wird die Kondensatphase des Kessel in kürzester Zeit durchfahren. Während des Regelbetriebes wird der Brenner bedarfsabhängig zu- und weggeschalten (ohne Ventilatorverzögerung). Erst nach Ablauf der Einschaltverzögerung (Parameter 10) werden die Lüftermotoren

Erst nach Ablauf der Einschaltverzögerung (Parameter 10) werden die Lüftermotoren zugeschaltet. Nach Ausschalten der Regelung wird die Brenneranforderung wieder zurückgesetzt. In Abhängigkeit von Parameter 6 wird die Brenneranforderung aktiviert.





	Werkseinstell.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Freigabe	0	1/0		8
Brenneranforderung	(nein)	(ja/nein)		
Einschaltverzögerung des Ventilators	7	125	Min	10

Gegebenenfalls muß an der Kesselregelung der Sicherheitstemperaturbegrenzer nach oben (max.) verstellt werden.

11.,12.,13. Parameter
Brenneranforderung
(mit eBus-fähiger Heizkesselregelung)

Bei Ventilatoranforderung (Standby, off heraus) wird zuerst der Brenner angefordert. Abgeschaltet wird der Kessel, wenn die Kesselsolltemperatur (P11) erreicht ist. Erst nach Ablauf einer einstellbaren Zeit werden die Lüftermotoren eingeschaltet. Nach Ausschalten der Regelung wird die Brenneranforderung wieder zurückgesetzt. Während des Regelbetriebes wird der Brenner bedarfsabhängig zu- und weggeschalten (ohne Ventilatorverzögerung). Wenn die Kesselminimaltemperatur (P12) für mehr als 5 Minuten (P13) unterschritten wird, werden alle Ventilatoren die in der Betriebsart Sonne, Mond und Koffer stehen, abgeschaltet, und eine Störmeldung "Kesseltemperatur zu niedrig" abgesetzt. Wenn sich die Kesselregelung einmal am eBus gemeldet hat und aus irgend einem Grund nicht mehr mit der Wolf-Regelung kommuniziert, wird die Störung "Kesselregelung fehlt" abgesetzt.

	Werkseinstell.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Sollkessel-	75	5075	°C	11
Temperatur				
Mindestkessel-	50	4060	°C	12
temperatur				
Kesseltemperatur	5	030	Min	13
Prüfzeit				

24. Parameter Mindestlaufzeit Brenner

Um den Kessel vor Korrosion zu schützen und um lange Brennerlaufzeiten zu gewährleisten.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Mindestlaufzeit	6	120	min	24
Brenner				

Gegebenenfalls muß an der Kesselregelung der Sicherheitstemperaturbegrenzer nach oben (max.) verstellt werden.

14., 15., 16., 17. Parameter **Sommerkompensation**


Bei der Sommerkompensation wird mit steigender Außentemperatur der Sollwert der Raumtemperatur nachgeführt. Mit dieser Funktion wird die Anlage optimal in Bezug auf Betriebskosten geregelt. Nur wenn sich die Regelung im Kühlzweig befindet.

Sonderbetrieb S15

Zulässig bei: 🌣 🕻 🖶	Werkseinstell.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Freigabe S.kompensation	1 (ja)	1 / 0 (ja / nein)		14
Startpunkt S.kompensation	25	1245	°C	15
Endpunkt S.kompensation	30	1245	°C	16
Gesamtnachführ.(ΔT) S.kompensation	2	010	K	17







18., 19., 20., 21., 22., 23.Parameter Bedarfsgeregelte Lüftung bei Klimagerät

Mit sinkender Luftqualität in der Raumluft wird die Ventilatordrehzahl erhöht und die Außenluft,-Mischluftklappe weiter geöffnet, so daß sich der Frischluftanteil erhöht. Betrieb mit Klimageräten!


Dazu können 2 Schaltpunkte definiert werden. Diese Regelung kann nur in Verbindung mit einem Luftqualitätsfühler ausgeführt werden.

Die Zuschaltung der Drehzahl (P19 und P22) kann nur erfolgen, wenn im Ventimenü kleinere Drehzahlen als an P19/P20 vorgegeben sind.

Sonderbetrieb S5

Zulässig bei: 🔆	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
SP1 Teilbelegung	4	110 V	V	18
Drehzahl bei SP1	60	3070	%	19
Öffnung der Mischluftklappe bei SP1	50	3060	%	20
SP2 Vollbelegung	8	110 V	V	21
Drehzahl bei SP2	100	70100	%	22
Öffnung der Mischluftklappe bei SP2	100	60100	%	23

SP1 = Schaltpunkt 1 SP2 = Schaltpunkt 2







26., 27., 28., 29., 31. Parameter **Nachtlüftung**

Bei kühlen Sommermonaten kann der Raum mit kühler Außenluft während der Nacht versorgt bzw. gekühlt werden.

Dieser Betrieb ist nur aktiv, wenn <u>kein</u> Zeitprogramm 🔅; 🌓 gerade abläuft. Anlage ist in Off.

Sonderbetrieb S6

Die Außenluftklappen werden zu 100% geöffnet und der Ventilator auf die vorgegebene Drehzahl (Parameter 31) gefahren.

Zulässig bei: Off	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Grenzwert Raumtemperatur Tr (Einschaltbeding. + Ausschaltbeding.)	22	550	°C	26
Min. zulässige Außentemperatur Ta	12	530	°C	27
Tr > Ta (ΔT Einschaltbed.)	5	220	K	28
Tr > Ta (ΔT Ausschaltbed.)	3	220	K	29
Drehzahl bei Nachtlüftung	60	30100	%	31

32., 33. Parameter Angebotsregelung Kühlen Bei Kühleinrichtungen wird, sobald die Außenluft kühler ist als die Innenluft, der Außenluftanteil mit der Mischluftklappe angepaßt. Mit dieser Funktion wird die Anlage optimal, bzgl. Betriebskosten gesteuert.

Sonderbetrieb \$7

Zulässig bei:	Werkseinst.	Einstell- Bereich	Einheit	Parameternr.
Freigabe Angebotsregelung Kühlen	1 (ja)	1 / 0 (ja / nein)		32
Tr > Ta (ΔT Ein- und Ausschaltbed.)	2	110	К	33

Bei Mischerregelung gilt:

Die Anpassung der Mischluftklappe erfolgt nach 2 Kriterien:

- Außentemperatur ≥ (Zuluftminimalbegrenzung Kühlen + Vorhalt [P59] In diesem Fall wird die Mischluftklappe auf 100% Frischluftanteil gestellt! z.B. AT = 19° ≥ (ZF_{mink} = 16° + 2 K) d.h. 18° => MLK auf 100% Frischluft
- 2) Außentemp. < (Zuluftminimalbegrenzung Kühlen + Vorhalt [P59]) In diesem Fall wird die Zulufttemperatur beobachtet! Ist die Zulufttemperatur:
 - a) $ZF \ge (ZF_{mink} + P59+1^{\circ})$ dann wird je Minute der Frischluftanteil um 5% erhöht.
 - b) ZF < (ZF_{mink} + P59) dann wird je Minute der Frischluftanteil um 5% erniedrigt, wobei der Mindestfrischluftanteil aus dem 🛕 -Menü genommen wird.

Bei Drehzahlregelung gilt:

Die Mischluftklappe sofort auf 100% Außenluft gestellt.

Parameter
 Max. zulässige Anzahl der Führungsmodule in der Zone

Zulässig bei:	Werkseinst.	Einstell- Bereich	Einheit	Parameternr.
Max. zul. Anzahl Führungsmodule in der Zone	10	5-32		30

Sind mehr Führungsmodule in einer Temperaturzone enthalten, muss dieser Parameter verändert werden.





34., 35., 42. Parameter Kirchenlüftung (Kirchenheizung)

Zur Schonung von Inventar und Gebäude (Putzschichten, Holzgewerk etc.) darf das Aufheizen vor den Gottesdiensten nur langsam erfolgen.

Für das Gebäude ist eine Dauerbeheizung unproblematischer, Betrieb mit Klimageräten!

Sonderbetrieb S8 / S8m

Zulässig bei:	Werkseinst.	Einstell- Bereich	Einheit	Parameternr.
Steilheit der Heizkurve	10	212	0,1K/Std.	35
Kirchenlüftung * Ventilatordauerlauf bei Gottesdienst	0	ja/nein 1 / 0		34

^{*} Damit die Anlage auch nach erreichtem Raumsollwert weiterläuft, kann hier der Dauerlauf eingestellt werden. Die Kirche wird während des Gottesdienstes dauernd belüftet (Drehzahl Dauerlauf = Drehzahl Gottesdienst)

Zulässig bei:	Werkseinst. Bereich	Einstell-	Einheit	Parameternr.
Kirchenlüftung Mischerstellung * bei Gottesdienst	50	0-100	%	42

^{*} Zusätzlich zur Funktion von P34 kann hier eine feste Vorgabe für die Mischeröffnung vorgewählt werden. (Um nicht zu kalt einzublasen.)

Bei der Funktion Schnellheizen wird die Mischluftklappe auf reinen Umluftbetrieb gestellt, Heizkreis-Mischer auf und Ventilatordrehzahl 100%.

Schnellheizen kann auch mit der Fernbedienung FS gestartet werden. Bei Überschreiten von P41, wird die Schnellheizfunktion vorzeitig ausgeschaltet.

Zulässig bei:	Werkseinst.	Einstell- Bereich	Einheit	Parameternr.
Laufzeit Schnellheizung	60	10180	Min	40
Raumtemperatur Sollwert	21	1050	°C	41
Drehzahlvorgabe bei Schnellheizen	100	30100	%	43

Fällt in der Kühlsequenz mehr Kondensat an als die Kondensatpumpe wegpumpen kann, ist eine Drehzahlreduzierung des Ventilators möglich. Damit wird der Kondensatpumpe die Chance zum Abpumpen gegeben.

Zulässig bei:	Werkseinst.	Einstell- Bereich	Einheit	Parameternr.
Drehzahlreduz.	0	0100	%	44

Sinkt die Raumtemperatur unter den Stützbetrieb-Sollwert, wird solange geheizt bis die Raumtemperatur 1°C über den Stützbetrieb Sollwert liegt. Danach wird der Heizbetrieb abgeschaltet. (Heizkreis-Mischer schließt, Ventilator aus, Heizkreispumpe aus).

Mit dieser Funktion wird die Anlage optimal, bzgl. Betriebskosten gesteuert.

Zulässig bei: Off	Werkseinst.	Einstell- Bereich	Einheit	Parameternr.
Drehzahlvorgabe Stützbetrieb Heizen	50	30100	%	47

D.h. geringere Energiekosten, wenn keine Nachtabsenkung (gefahren wird, aber dennoch eine Minimaltemperatur gehalten wird.

40., 41., 43. Parameter **Schnellheizen**

Sonderbetrieb S9

44. Parameter Schwimmer Kondensatpumpe (nur bei Lüftungsgeräten)

47. Parameter **Stützbetrieb Heizen**

Sonderbetrieb \$10





51. Parameter **Stützbetrieb Kühlen**

Steigt die Raumtemperatur über den Stützbetrieb-Sollwert, wird so lange gekühlt, bis die Raumtemperatur 1°C unter Stützbetrieb Sollwert liegt. Danach wird der Kühlbetrieb abgeschaltet. (Kühlkreis-Mischer schließt, Ventilator aus, Kühlkreis-Pumpe aus)

Sonderbetrieb S11

zulässig bei: Off	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Drehzahl bei Stützbetrieb Kühlen	50	30100	%	51

53., 54. Parameter **Leiselauf**

Für eine begrenzte Zeit wird die Drehzahl der Ventilatoren reduziert, um eine deutliche Geräuschverminderung (Luftgeräusch) erreichen zu können. Betrieb mit Lüftungsgeräten und Klimageräten.

Sonderbetrieb S12

zulässig bei: 🌣 🌘	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Leiselauf Laufzeit	20	1180	Min	53
Drehzahl bei Leiselauf	60	40100	%	54

55., 60., 61. Parameter **Frostschutz**

Mit dem Parameter 55 wird das Anlaufverhalten nach Froststörung eingestellt. Nach Abklingen der Frosttemperatur kann die Anlage automatisch wieder in Betrieb gehen, oder erst nach Quittierung der Störmeldung anlaufen.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Freigabe Auto-Anlauf bei Frostschutz	1 (ja)	1 / 0 (ja / nein)		55

Bei Ansprechen des Frostschutzthermostaten werden die Ventilatoren abgeschaltet, die Außenluftklappen geschlossen, die Heizkreispumpe eingeschaltet, Heizkreismischer aufgefahren und eine Alarmmeldung am Bedienteil angezeigt.

Tritt bei Einstellung "Automatischer Anlauf" innerhalb des Zeitfensters P60 wiederholt ein Frostschutz auf, wird der oben genannte Vorgang wiederholt, bis die max. zugelassenen Einschaltversuche erreicht worden sind. Danach wird die Zone abgeschalten und muss manuell wieder aktiviert werden. Um bei kurzzeitigen Zuluftschwankungen keine Alarmmeldung abzusetzen, kann diese über Parameter 120 verzögert werden.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Auto-Anlauf Zeitfenster	60	20180	Min	60
Auto-Anlauf Anzahl der Wiederholungen	5	210		61
Zeitverzögerung Alarm Frostschutz	30	0180	sec.	P126






62., 63., 64. Parameter Außentemperaturabhängige Drehzahlreduzierung

Sonderbetrieb S16

Bei einer Außentemperatur unter dem Wert (P62) wird die Drehzahl reduziert.

Zulässig bei: 🌣 🌓 🖶	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Außentemperatur	-5	-20+10	°C	62
Drehzahlreduzierung	30	3090	%	63
Drehzahlreduzierung Proportionalband	10	540	K	64



56., 57. Parameter **Schnellüftung**

Sonderbetrieb S13

Für eine begrenzte Zeit wird die maximale Frischluftmenge in den Raum gefördert. D.h. maximale Drehzahl an den Zuluft- und Abluftventilatoren, Frischluftanteil 100%.

Schnellüften kann auch anhand der Fernbedienung FS gestartet werden. Die Drehzahlgrenzen Parameter 1, 94 bleiben bestehen.

zulässig bei: 🌣 🕻	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Schnelllüftungszeit	10	5180	Min	56
Drehzahl bei Schnelllüftung	100	40100	%	57

65., 66., 67., 68., 69. Parameter **Heizkreispumpe**

Bedarfsabhängiges Ein- und Ausschalten

Sinkt die Außentemperatur unter P 67-wird die Heizkreispumpe dauernd eingeschaltet. Um ein Auskühlen der Rohrleitungen zu vermeiden, kann über P 68 ein periodisches Einschalten der Heizkreispumpe erfolgen (nur bei Drehzahlregelung und Lüftungsgeräten). Deren Laufzeit ergibt sich aus dem Wert in P69.

Bei "nur heizen" Regelung wird die Heizkreispumpe bei überschreiten des Sollwertes abgeschaltet.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Nachlaufzeit	2	060	Min	65
Freigabe Dauerbetrieb	0 (nein)	1 / 0 (ja/nein)		66
Dauerbetrieb Min Außentemperatur	0	-15+15	°C	67
Zeitintervall Periodischer Lauf	0	060	min	68
Laufzeit Periodischer Lauf	5	130	min	69

Im Standby-Betrieb haben Parameter 66/67 keine Funktion.





70., 71.Parameter Kühlkreispumpe

Bedarfsabhängiges Ein- und Ausschalten

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Nachlaufzeit	2	060	Min	70
Freigabe	0	1 / 0		71
Dauerbetrieb	(nein)	(ja / nein)		

79., 80., 81., 82., 83. Parameter Mischluftklappe

Die Stellung der Mischluftklappe wird im (h) Menü eingestellt.



	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Regelart der * Mischluftklappe	1	02		80
Regelart 2: Temperatur ab der die Mischluftklappe geschlossen wird	-10	-20+10	°C	79
Regelart 2: Start d. Gleit. Reduzierung nach der Außenlufttemp.	10	-10 +30	°C	81
Regelart 2: Mindest-Frischluft- anteil (nur bei glei- tender Reduzierung)	10	0100	%	82
Max. Begrenzung d. Frischluftanteils bei Regelart 0,1,2	100	0100	%	83

^{0 =} fixe Klappenstellung ohne Sonderfunktionen

Sonderfunktionen: die eine Änderung der MLK nachziehen, sind (Standardwerte Außenluftanteil):

- Luftqualitätsregelung Stufe1 = 50%; Stufe 2 = 100%
- Angebotsregelung Kühlen 100%
- Schnellheizen 0%
- Schnelllüften 100%
- Stützbetrieb Heizen keine Veränderung
- Stützbetrieb Kühlen keine Veränderung

Regelart 0:

fixe Klappenstellung ohne Sonderfunktionen-Eingriff

Der im HAUS-Menü eingestellte Aussenluftanteil (Mischklappenstellung) wird durch aktive Sonderfunktionen nicht verändert. z.B. HAUS-Menü: Außenluftanteil = 40% -> dieser Wert bleibt auch bei aktiver Sonderfunktion absolut unverändert!

Grenze:

Max. Begrenzung der MLK (P83) kann bei Eingabe im HAUS-Menü nicht überschritten werden!

^{1 =} fixe Klappenstellung mit Sonderfunktionen (Werkseinstellung)

^{2 =} fixe Klappenstellung mit gleitender Reduzierung und Sonderfunktionen Außenluftanteil kann bis auf 0% geregelt werden.





Regelart 1:

fixe Klappenstellung mit Sonderfunktionen-Eingriff

Der im HAUS-Menü eingestellte Außenluftanteil (Mischluftklappenstellung) wird durch aktive Sonderfunktionen direkt verändert und ist bei aktiven Sonderfunktionen nicht gültig; im anschließenden Menü "Außenluft ist" kann die gerade aktuelle Stellung der MLK abgefragt werden.

Nach Ablauf der Sonderfunktionen wird der im HAUS-Menü eingestellte Außenluftanteil wieder an der MLK eingestellt.

- z.B. HAUS-Menü: Außenluftanteil = 40%
- a) keine Sonderfunktion aktiv -> MLK bleibt auf 40%
- b) aktive Sonderfunktion:
- -Schnelllüften MLK fährt auf 100%

Grenze:

Die max. Begrenzung der MLK (P83) kann bei Eingabe im HAUS-Menü nicht überschritten werden. Ebenso überschreiten aktive Sonderfunktionen diesen max. Wert nicht!

Regelart 2:

fixe Klappenstellung mit gleitender Reduzierung und Sonderfunktionen-Eingriff Der im HAUS-Menü eingestellte Außenluftanteil (Mischluftklappenstellung) wird durch aktive Sonderfunktionen direkt verändert und ist bei aktiven Sonderfunktionen nicht gültig; im anschließenden Menü "Außenluft ist" kann die gerade aktuelle Stellung der MLK abgefragt werden.

Der im HAUS-Menü eingestellte Außenluftanteil ist der "<u>Mindestfrischluftanteil"</u>, der mindestens gehalten werden muss!


- z.B. HAUS-Menü: Außenluftanteil = 40%
- a) die Außentemperatur liegt über **P81-** die MLK Stellung der Sonderfunktion wird angefahren , sofern dieser über dem Mindestfrischluftanteil liegt.
- b)die Außentemperatur liegt unter **P81** die MLK Stellung wird gleitend verändert, d. h. der Parameter P82 (10%) wird nun mindestens gehalten.

Nach Ablauf der Sonderfunktion wird der im HAUS-Menü eingestellte Außenluftanteil wieder an der MLK eingestellt.

Grenze:

Die max. Begrenzung der MLK (P83) kann bei Eingabe im HAUS-Menü nicht überschritten werden. Ebenso überschreiten aktive Sonderfunktionen diesen max. Wert nicht!

Sinkt die Temperatur unter die von P79, wird die MLK auf jedem Fall geschlossen. (Außenluftanteil = 0%)



- 1. Bis 10°C (P 81) Mindestfrischluftanteil Menü Außenluft
- 2. Unter 10°C gleitende Reduzierung (10 % / K P 90)
- 3. Bei unterschreiten -10°C (P 79) wird Klappe auf 0 geregelt (Umluft)





52., 86., 87., 90., 120., 121. Parameter **Proportionalband, Nachstellzeit bei analogen Ausgängen**

P-Band:

bei welcher Regelabweichung (Temp.) das Stellglied Y1, Y2, Y3 und Y4 voll geöffnet ist. Eine kleine Regelabweichung bewirkt hohe Verstärkung und damit kurze Ausregelzeiten bei geringerer Regelstabilität. Ein großer Regelbereich bewirkt kleinere Verstärkungen, d.h. längere Ausregelzeiten bei höherer Regelstabilität.

Wenn der errechnete Temperaturwert nicht innerhalb der eingestellten Zeit P87, P120 erreicht ist, wird über einen Integrator der Wert d. Regelabweichung hinzuaddiert.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Analoge Ausgänge Y1, Y2 Proportionalband Heizen / Kühlen	10	120	K	86
Analoge Ausgänge Y1, Y2 Nachstellzeit Heizen / Kühlen	3	020	Min	87
Analoger Ausgänge Y3 Proportionalband Mischluftklappe	5	120	K	90
Analoge Ausgänge Y4 Nachstellzeit WRG	60	30300	Sek	120
Analoge Ausgänge Y4 Proportionalband WRG	4	120	K	121
Zuluftminimal- begrenzung P-Band	5	110	K	52





95. Parameter **Brandschutzsteuerung**

Löst im Brandfalle die Brandschutzeinrichtung (Brandmeldeanlage, Rauchmeldereinheit, Sprinkleranlage usw.) aus, wird je nach Konfiguration folgender Steuerablauf aufgerufen:

0 = alle Lüftungsgeräte werden ausgeschaltet

1 = nur die Abluftgeräte bleiben in Betrieb (Drehzahl 100%)

Achtung: evtl. Brandgasventilatoren erforderlich

Nur wenn Abluftmodule vorhanden sind.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
nur Abluftgeräte	1	1 / 0		95
bleiben in Betrieb	(ja)	(ja / nein)		

96. Parameter **Funkfernbedienung**

Mit der Funkfernbedienung kann die Ventilatordrehzahl verändert und das Schnellheizen sowie Schnellüften sofort gestartet werden.


	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Bedienerverfü- gungszeit	30	5120	Min	96
Funkfernbedienung				

Nach Ablauf dieser Zeit wird wieder das normale Regelungsprogramm bearbeitet.

97., 99. Parameter Offset, Heizen, Kühlen

Ab welcher Temperatur im Tagbetrieb, abweichend vom Sollwert, gekühlt werden soll. (z.B. Raumsolltemperatur = 20° C, kühlen ab 21° C.)

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Offset Heizen Tag, Nacht, Urlaub	1	020	K	99
Offset Kühlen Tag, Nacht, Urlaub	2	020	K	97








98. Parameter Parallelverschiebung Kühlen bei Nachtbetrieb Ab welcher Temperatur im Nachtbetrieb, abweichend vom Sollwert, gekühlt werden soll. (z.B. Raumsolltemperatur Nacht = 18°C, kühlen ab 23°C.) = P98 + P97

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
PI-Regler Parallelverschiebung Kühlen Nacht	3	120	K	98




103. Parameter Parallelverschiebung Kühlen bei Urlaubsbetrieb

Ab welcher Temperatur im Urlaubsbetrieb, abweichend vom Urlaubs-Sollwert, gekühlt werden soll.

(z.B. Raumsolltemperatur Urlaub = 16°C, kühlen ab 26°C.)

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Urlaubsprogramm Parallelverschiebung	10	530	K	103
Kühlen				







101., 102., 104. Parameter **Drehzahlregelung-Lüftungsgeräte**

Es können die verschiedenen Temperaturregelungen gewählt werden.

- 1. Raumtemperaturregelung (Nur Raumfühler angeschlossen)
- 2. Raumtemperaturregelung mit Zuluftminimalbegrenzung, falls Zuluftfühler angeschlossen

Je nach Sollwertabweichung wird die Drehzahl verändert.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Mindestdrehzahl im Reglerbetrieb	30	0100	%	101
Höchstdrehzahl im Reglerbetrieb	100	0100	%	102
P-Band für Drehzahlregelung	4	110	K	104

58. Parameter Kühlmedium zu warm bei Drehzahlregelung Bei kühlenden Lüftungsgeräten und Drehzahlregelung wird mit P58 der Offset eingestellt, der die Zulufttemperaturüberwachung auslösen läßt.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Kühlmedium zu warm	10	150	K	58
bei Drehzahlregelung				

Überwachung der Ausblastemperatur bei nur Heizen

Unterschreitet die Ausblastemperatur den eingestellten Wert (Zuluft min. Heizen = 16°C) wird die Drehzahl auf 55% (P100) zurückgefahren. Hat sich die Einblastemperatur innerhalb 180 sec. nicht verändert, wird der Venti abgeschalten. Nach 1 Min. wird wieder auf Regelbetrieb umgeschaltet. Ist die Temperatur immer noch unter Zuluft min., wiederholt sich der o.g. Vorgang. Nach 10 Versuchen kommt eine Störmeldung "Heizmedium zu kalt". Die Ventilatoren werden abgeschaltet.

Überwachung der Ausblastemperatur bei nur Kühlen

Ablauf wie oben, jedoch wird bei überschreiten der Ausblastemperatur (Raumsollwert - o + (P58) 10 Kelvin)

Eine Störmeldung "Kühlmedium zu warm" wird abgesetzt. (Die Ventilatoren werden abgeschaltet.)

59., 100. Parameter **Zuluftbegrenzung**

P59 gibt die Grenze an, bei der vor Erreichen der Zuluftminimalbegrenzung schon dagegengesteuert werden soll, um diesen erst gar nicht erreichen zu können. Die Zuluftminimalbegrenzung wird im Menü eingestellt.

Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
2	13	K	59
55	0100	%	100
	2	2 13	2 13 K

z.B. Zuluft minimal heizen 16°C und P59 = 2 K

→ sinkt die Zulufttemperatur unter 16+2 Grad wird gegen das Absinken der Temperatur gegengesteuert; d.h. HK-Mischer auf, HK-Pumpe ein, Brenneranforderung ein und Drehzahl mit Vorgabe P100.





105. Parameter Drehzahl- oder Mischerregelung Lüftungsgeräte, Sommerlüftung

Sonderbetrieb S17

Zulässig bei: 🌣 🕻 👛 Werkseinst. **Bereich Einheit** Parameternr. 10..50 °C Außentemp. abhängiger 10 105 Beginn der Sommerlüftung

Bei einer Außentemperatur über dem Wert (P105) wird die Sommerlüftung freigegeben.

107., 109., 110. Parameter Filterüberwachung Verschmutzungsgrad prüfen, Standschutz

Sonderbetrieb S14

Nach dieser Betrieb den Filter auf jeden Fall überprüft werden.

Zulässig bei: 🌣	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Betriebszeit Filter überschritten	500	1005000	Std.	107
Zeitpunkt Filter- prüfung Wochentag	6	06	0 Mo. 6 So.	109
Zeitpunkt Filter- prüfung Tageszeit	12	023	Std.	110

Ablauf Filter prüfen, Standschutz Pumpen- Mischer:

Einmal pro Woche werden am Sonntag um 12.00 Uhr die Pumpen, Mischer, Ventilatoren eingeschaltet und die Filterprüfung aktiv abgefragt. Der Vorgang dauert ca. 4min. Am Parameter 107 wird eingetellt ab wieviel Ventilatorbetriebsstunden eine Warnmeldung Filter verschmutzt am Display erscheint.

(Einstellwert an der Differenzdruckdose 300 Pa)

108. Parameter Zeitintervall für Alarmmeldung

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Zeitintervall	10	130	Min.	108
für Alarmmeldung				

Wird der Fehler nicht behoben, aber mit der 🔲 Taste quittiert, erscheint die Störmeldung nach dieser Zeit wieder.

111., 112. Parameter Luftstromüberwachung Störmeldung Luftstromüberwachung erscheint am Display:

→ Anlage wird abgeschaltet (alles auf 0 geregelt).

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Alarmverzögerung Luftstromüberw.	180	5600	sec.	111
Mindestdrehzahl Luftstromüberw.	50	0100	%	112

- Zur Vermeidung unnötiger Falschalarme kann die Störungsmeldung mit P111 verzögert werden.
- Bei Ventilatordrehzahl unter 50% wird keine Messung mehr gemacht, P112. Einstellwert an der Differenzdruckdose 20/40 Pa.





36. Parameter Taktbetrieb Y1-Y3

Zulässig bei:	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Takt-Betrieb Y3-Ausg.	0	0 / 1		36
Freigabe 0=nein / 1=ja				

Bei Mischluftklappen können bis zu 3 Stellmotore am analogen Ausgang Y3 angeschlossen sein. Um eine Überlastung des Trafos auf der Regelungs-Basisplatine vorzubeugen, werden bei Anforderung an Y3 die beiden Ausgänge Y1 und Y2 (24V) abgeschaltet. (und umgekehrt) Y1 und Y2 haben eine höhere Priorität als Y3.

Sind mehr als insgesamt 4 Stellglieder angeschlossen, sollte der Parameter auf 1 gestellt werden.

37. Parameter Schwellwert Stufe 2

Zulässig bei:	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Schwellwert Stufe 2	65	20 - 100	%	37

Hier wird der Schwellwert (in %) für die Aktivierung der 2. Ventilatorstufe eingestellt. Wichtig für Sonderbetriebsarten für die entweder Stufe 1 oder Stufe 2 gefordert wird.

38. Parameter

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Einschaltverzögerung Stufe 2	4	0 - 30	sec.	38

Der Motor läuft immer über die 1. Stufe an.

Wird beim Einschalten direkt die 2. Stufe gewählt, so wird zuerst für die eingestellte Zeit die 1. Stufe eingeschaltet und dann erst auf die 2. Stufe hochgeschaltet.

Hinweis: Bei Anlagen die über Auf/Zu-Klappen mit Endschalter verfügen, ist noch die Laufzeit der Klappe mit zu berücksichtigen.

39. Parameter

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Auslaufverzögerung	3	0 - 30	sec.	39
Stufe 2 auf 1				

Beim Zurückschalten von der 2. auf die 1. Stufe schaltet der Relger die 2. Stufe ab, während die 1. Stufe erst nach Ablauf der Auslaufzeit ausgeschaltet wird.

48. Parameter S 11 als Rep.-Schalter

Zulässig bei:	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
S11 als 0=Reparaturschalter 1= Ein/Ausschalter	0	0 / 1		48

Für den Störeingang S11 kann folgendes vorgewählt werden.

- (1) Eingang wird für das externe Ein/Ausschalten das Moduls verwendet. (keine Störmeldung)
- (0) Eingang wird für Rep.-Schalter-Kontakt verwendet. Voreilende Abschaltung der Ventilatoren "Störung Reparaturschalter" läuft auf.



Bei Vorwahl 1 wird der abgeschaltete Zustand mit einer 0 am Display dargestellt.

45. Parameter

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Nachlaufzeit	1	0 - 15	min.	45
Ventilator bei E-Register				

Nur, wenn die Wolf-Regelung für Elektrolufterhitzer konfiguriert ist.

Während der Nachlaufzeit läuft der Lüfter auf Stufe 1. Nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit werden die Lüfter abgeschaltet und die Außenluftklappen geschlossen (um ein Nachheizen des E-Registers zu verhindern)





46. Parameter

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
bei Störung E-Register 0 = alles abschalten	0	0 / 1	min.	46
1 = nur E-Register aus				

Bei Störung E-Register kann hier eine Abschlatung des betroffenen Moduls für sämtliche Ausgänge eingestellt werden. (alles wird auf 0 gesetzt)
Oder nur das Abschalten des E-Registers vorgewählt werden.

49. Parameter Mindestlaufzeit Kältemaschine

Zulässig bei:	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Mindestlaufzeit Kältemaschine	7	510	min	49
Raitemascrime				

Die Mindestlaufzeit der Kältemaschine verhindert einen Taktbetrieb.

119. Parameter WRG System

Betrieb nur mit Klimageräten!

Bei Temperaturanforderung (heizen) wird zuerst das WRG System angefordert; Sollwert an WRG mit Y4:

KGX-System★ BypassklappeKVS-System★ Mischermotor

RWT-System → Frequenzumrichter für Rotationsmotor

Erst wenn das WRG System nicht mehr genug Wärme bringt, wird auf das Erhitzerregister PWW Ausgang Y1 umgeschaltet.

Der Vereisungsfühler WRG (Begrenzungsfühler für KGX, KVS) wirkt direkt auf das Stellsignal Y4. Beim Unterschreiten einer einstellbaren Ausblastemperatur P119 wird Y4 stetig zurückgeregelt.

Zusätzlich wird bei KVS-Systemen der Pumpenausgang 23-24 in Abhängigkeit von Y4 eingeschaltet.

Das KGX, KVS System wird auch zum Kühlen benutzt, wenn die Raum-Ablufttemperatur kühler als die Außenluft ist.

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
Sollwert	1	-1030	Grad	119'
Vereisungsfühler				


50.,25. Parameter **Zuluftverschiebung**

Wird der Raumsollwert nicht erreicht auf Grund der errechneten Zulufttemperatur (schlecht isolierter Raum) wird alle 30 min 1K auf den errechneten Sollwert dazuaddiert (Parameter 50). Maximal können bis zu 10 K auf den Zuluftsollwert addiert werden (Parameter 25).

	Werkseinst.	Bereich	Einheit	Parameternr.
max. Zuluftsollwert- erhöhung bei Heizen	10	020	K	25
Zuluftsollwerterhö- hung für Heizen	1	05	K	50








Zugelassene Zeichen sind: Groß- und Kleinbuchstaben, Dezimalzahlen, Sonderzeichen.

Tastenblock







		Beispiel
Einwahl Rufnummer: (Provider)	Max. 20 Zeichen Ist die Einwahlnummer des Providers (Internet-Anbieter). Amtskennziffer (0) muß zusätzlich mit angebeben werden.	Einwahl Rufnummer: (Provider) 123100
	werden.	Kunde
Benutzername: (Provider)	Max. 20 Zeichen Der Zugangsname muß eingegeben werden.	Benutzername: (Provider) Mustermann
		Kunde
Passwort (Provider)	Max. 10 Zeichen Hier muß das Kennwort für den Zugang des Internet-Anbieters angegeben werden.	Passwort (Provider) abcdef
		Kunde
Passwort verschlüsselt anfordern Ja Nein	Bestimmt das Protokoll zur Authentifizierung beim Provider und bewirkt bei falscher Auswahl, dass keine Verbindung zum Provider aufgebaut wird. Ist vergleichbar mit der DFÜ Option "Sicheres	Passwort verschlüsselt anfordern Ja Nein
	Kennwort ist erforderlich" Bei neueren e-mail Servern: bevorzugt Ja verwenden Bei älteren e-mail Servern: bevorzugt Nein verwenden	Kunde
Email-Server SMTP: (IP-Adresse) Port-Nummer: 25	Der Server, der die Mails verschickt (sozusagen der Briefkasten an der Straße in dem der Brief eingeworfen wird) heißt SMTP-Server. Dessen IP-Adresse erhalten Sie von Ihrem Provider. Die IP-Adresse eines Servers kann auch unter	Email-Server SMTP: (IP-Adresse) 195.3.96.71 Port-Nummer: 25
	Windows NT/2000/XP ganz leicht mit dem Konsolen-Befehl "nslookup" ermittelt werden. Taskleiste:START>PROGRAMME>ZUBEHÖR>EINGABE-AUFFORDERUNG Dazu muß allerdings vor dem Aufruf eine Internet-	
	verbindung bestehen. C:\>nslookup [SMTP-Name] z.B.: C:\>nslookup email.aon.at Name: email.aon.at Address: 195.3.96.71 Ggf. kann die Port-Nr. verändert werden	
Email Adresse:	Max. 40 Zeichen Hier ist das Zielgerät (Empfänger) einzutragen. z.B. Email>SMS an D1-Handy: [Handynummer]@t-	Email Adresse: 01711234567@t-dt-sms.de
	D1-SMS.de Als Zielgerät kommt prinzipiell jedes Gerät in Frage, an das e-mail-Nachrichten geroutet werden können. Diesen Service stellt der jeweilige Dienstanbieter zur Verfügung.	Kunde
Eigene Email-Adresse	Max. 40 Zeichen Diese Angabe wird immer benötigt. Der SMTP Email Server verweigert sonst die Annahme bzw. das versenden der e-mail!	Eigene Email-Adresse aloistronic@wolf- heiztechnik.de

Kunde





Betreff	Max. 20
	Dient zu
_	wird bei

Max. 20 Zeichen

Dient zur schnellen Störungsdiagnose. Dieser Text wird beim Versenden der SMS Störmeldung als Anhang mit gesendet.

Bei	snie
DUI	SPIC

Kunde

Anlagenbezeichnung:
Lagerhaus West Bereich A
(unde

.....



Anlagenbezeichnung

Max. 20 Zeichen

Dient zur schnellen Störungsdiagnose. Dieser Text wird beim Versenden der SMS Störmeldung als Anhang mit gesendet.

Noise	
Ja Nein aktiv	/iert






Erst hiermit wird das Absetzen einer SMS bei einer Anlagenstörung veranlaßt.

 $\label{eq:minimum} \mbox{Mit "Ja" wird das nachfolgende Menü zugelassen.}$







Ja


Nein

Es wird eine einmalige Test eMail gesendet und dient zur Kontrolle der Eingabedaten und der Funktionskontrolle des ISDN Interfaces.

Der Status zeigt den gegenwertigen Stand der SMS Meldung.









- Störungsprotokoll

In diesem Puffer werden maximal 100 Störungen eingetragen mit Störungsbeginn, Text und Gerät. Die aktuellste Störung wird sofort beim Aufruf des Störungsprotokolls angezeigt.




- Störungsstatistik

In diesem Puffer werden alle gleichen Störmeldungen aufsummiert, wobei die letzte Störung immer mit Datum und Uhrzeit festgehalten wird.







Hier ist die Wolf Adresse hinterlegt.


Die Softwareversion kann im Bedarfsfalle aufgerufen werden

Vorwahl für Deutschland: 0049

Telefon: 08751/74-0

Rücksprung aus dem Untermenü mittels der Taste





Bedienfeldsperre aktivieren





Taste 📵

sooft drücken, bis das unten gezeigte Menü sichtbar ist.

18:15 Fr 22.08.01 Bedienfeldsperre





Mit den Tasten + oder - die gewünschten Einstellungen vornehmen. Soll die Bedienfeldsperre aktiviert werden, so muss "Ja" dunkel auf dem Display angezeigt werden. Die Eingabe mit der Taste - bestätigen.

Im Hauptmenü erscheint das Symbol 🐧 für Bedienfeld gesperrt.


Bedienfeldsperre deaktivieren



Die Beddienfeldsperre wird wieder aufgehoben durch gleichzeitiges Drücken der Tasten () (a) für die Dauer von ca. 2 Sekunden.

Im Display erscheint kurzzeitig die Anzeige "Bedienfeldsperre deaktiviert"





Hier können zonenabhängig alle wichtigen Kenngrößen in Kurzform betrachtet werden, d.h. es muß durch Betätigen der Taste (La) die gewünschte Zone im Hauptmenü ausgewählt werden.

Rücksprung aus dem Untermenü mittels der Taste


möglich sind: Raum-Zuluft Kaskade, Abluft -Zuluft Kaskade, Raumluftregelung, Zuluftregelung

möglich sind: Drehzahl, Mischer

möglich sind: heizen, heizen/kühlen, kühlen



Sonstiges Kirchenlüftung (S8 / S8m)



Zur Schonung von Inventar und Gebäude (Putzschichten, Holzgewerk usw.) darf das Aufheizen vor den Gottesdiensten nur langsam geregelt erfolgen.

Unter Beachtung der "Richtlinie für Kirchenheizung" wird ein max. Temperaturanstieg von 1°C/Std. (Werkseinstellung) zugelassen. Dieser Anstieg kann im Menü Regelparameter P35 verändert werden (0,2...1,2 °C/Std.).

S8 zeigt, das die Kirchenlüftung im oben genannten Regelbetrieb ist.

P 34: Während des Gottesdienstes kann hier ein Dauerlauf vorgewählt werden. Drehzahl ist die vom Gottesdienst.

P 42: Zusätzlich kann eine feste Mischerstellung bei der Betriebsart über (P34) vorgewählt werden.













Anzeigemenü das:

- meldet das die Kirchenlüftung ein ist,
- melden wann der nächste Gottesdienst stattfindet.

Gottesdienstzeiten:

Die Gottesdienstzeiten werden im Zeitmenü > Zeitprogramm für jeden Tag eingestellt, wobei die Wolf-Regelung nur die - als Gottesdienstzeit erkennt!


Hier werden die Raumtemperaturen angezeigt, auf die geregelt werden sollen. Wobei diese veränderbar sind:

- Gottesdiensttemperatur (10...22°C)
- Mindesttemperatur (6...12°C) (belegungsfreie Zeit)











22.08.01 S8m

Hier werden die Ventilatordrehzahlen angezeigt, die eingehalten werden. Wobei diese veränderbar sind:

- Gottesdienstdrehzahl (0...100%)
- Drehzahl wenn kein Gottedienst stattfindet (0...100%) (belegungsfreie Zeit)

Eine Verringerung der Drehzahl während des Gottesdienstes führt zur Verringerung des Einblasgeräusches.

Für außer der Reihe liegende Veranstaltungen kann notfalls die Kirche "manuell" auf eine andere Raumtemperatur hochgeheizt werden. Die "Richtlinie für Kirchenheizung" wird dann nicht mehr beachtet! Die Heizung ist solange ein, bis diese Raumtemperatur erreicht ist.

Die Drehzahl der belegungsfreien Zeit wird verwendet.

In diesem Fall wird bei "manuelles heizen ein" auf eine Raumtemperatur von 15°C geheizt.

Bis 25°C einstellbar.

Bei Manuell "Ein" wird durch ein blinkendes "S8m" im Hauptmenü dem Betreiber angezeigt.

Rücksprung in das Hauptmenü mit der Taste (





Sonstiges / Funkfernbedienung FS und FE / Kesselregelung

Funkfernbedienung



Tastenzuordnung Zone 1
Funkfernbed.
[ok] [ok] aktiviert
[ok] [ok] deaktiviert

Programmierung der Funkfernbedienung

Den unten genannten Ablauf erst durchführen, wenn im Hauptmenü das Symbol zu sehen ist.

Am Bedienteil die gewünschte Zone für die Funkfernbedienung vorwählen. Im Ventilatormenü die Maske Funkfernbedienung anwählen. Mit der Funkfernbedienung in die Zone (Raum) gehen, die ausgewählt wurde, und max. 20 m vom Empfänger weg die vier Tasten nacheinander an der Fernbedienung für jeweils 2 sec. drücken.

(Oben genannter Vorgang muß innerhalb 5 Min. abgewickelt werden, ansonsten wird wieder in die Grundmaske gewechselt. Der Vorgang muß dann von neuen wiederholt werden.)

Achtung

Zurück an das Bedienteil gehen, und überprüfen ob in der Maske die vier Felder mit "Ok" bestätigt sind. Wenn alle 4 Tastenfelder "Ok" sind, mit der — Taste das dunkel hinterlegte "aktiviert" bestätigen. Die Funkfernbedienung ist somit zugeordnet. Bei falscher Zuordnung des Senders kann die Einstellung in der Maske Funkfernbedienung deaktiviert werden. Mit der — Taste auf deaktiviert wechseln und mit — bestätigen. Es können mehrere Funkfernbedienungen auf eine Zone wirken - dazu muß die eben am Bedienteil programmierte Funkfernbedienung mittels den mitgelieferten Drahtbrücken kopiert werden. (siehe Kopieranleitung Fernbedienung in der Verpackung) Die Funkfernbedienung wirkt auf die ganze Zone (alle Geräte in der Zone parallel)

Funkfernbedienung FS + Zonen-Funktion:

10% Drehzahlerhöhung
per Tastendruck in
Schritten pro Sek. vom im
Ventimenü eingestellten
Wert
 Schnellheizen starten
 Schnelllüften stoppen
 10% Drehzahlverringerung per
Tastendruck in Schritten
pro Sek. vom im
Ventimenü eingestellten
Wert

Mit dem **Regelparameter 96** wird die Laufzeit für die o.g. genannten Funktionen eingestellt. Nach Ablauf der Zeit geht die Zone wieder in den Regelbetrieb über.

Zweistufige Motoransteuerung: (FKZ) Stufe 1 ≜ 10% Drehzahl (nur Regelungstechnisch) Stufe 2 ≜ 100% Drehzahl

Der Schwellwert von Stufe 1 auf 2 liegt bei 65%. Läuft die Anlage in Stufe 1, muss man sechs mal (70%) die Taste zur Drehzahlerhöhung drücken, damit in die 2. Stufe umgeschalten wird.

Kesselregelung

Busfähige Kesselregelung

Bei Einbindung einer Kesselregelung mit Busanschluß sind folgende Hinweise zu beachten:


- die Kesselregelung muß an Netzspannung liegen und eingeschaltet sein.
- der eBus-Stecker muß in der Kesselregelung eingesteckt sein, wobei die Polarität beachtet werden muß! (Plus an Plus, Masse an Masse) d.h. sind die Pole
 vertauscht worden, werden vom Wolf-Regelung Bedienteil keine weiteren eBus-Teilnehmer erkannt!

Wenn die beiden Regelungen als Stromquelle in den eBus eingespeist werden, ist darauf zu achten, dass kein Stromüberschuß entsteht, max. 100 mA dürfen nicht überschritten werden.

Falls keine Kesselfernbedienungen vorhanden sind, muß im Regelungs-Service-Menü an der Kesselregelung die Stromeinspeisung für eBus abgeschaltet werden. (Je nach Stromüberschuß am eBus.)



Sonstiges Störmeldungen und Störbeseitigung



Störungen werden am Bedienteil der Regelung als Meldung mit dem blinkendem Symbol gemeldet.

Im Display erscheint:

- die Art der Störung, (z.B. "Frostschutz")
- die Gerätenummer, an der die Störung aufgetreten ist (1-32)
- die Zone, der das Lüftungsgerät zugeordnet ist. (1-8)
- rechts unten wird die Anzahl der zur Zeit anstehenden Störungen angezeigt.

Alle Fehlermeldungen können am Bedienteil mit der Taste en quittiert werden. Dadurch wechselt die Anzeige zum nächsten Fehler.

Sind die Fehler nicht behoben, erscheint die Fehlermeldung nach 10 Minuten erneut im Display (P108).

Bei Ausfall des Zuluftfühlers werden automatisch 3 Störmeldungen erzeugt. (Zuluftfühler; keine Zuluftfühler vorhanden; keine Fühler vorhanden)

Fehlermeldung	Auswirkung	Ursache	Behebung
Fehler am Führungsmodul (Leistungsplatine)	Abschalten des betroffenen Führungsmoduls und Gruppenmoduls	 Eine zu hohe Innentemperatur im Regelungsteil des Lüfters Erdschluß/Kurzschluß am Motor Über- od. Unterspannung in der Elektronik Überstrom am Führungsmodul 	Motorabgangsstrom am Führungsmodul überprüfen (evtl. Nennleistung des Führungsmoduls überschritten)
Heizkreispumpe	Abschalten des Führungsmodul und Gruppenmoduls	ein Motorschutzschalter einer externen betroffenen Heizkeispumpe hat ausgelöst	Motorschutzschalter zurücksetzten; Aufnahme- strom der Pumpe überprüfen
Kühlkreispumpe	Abschalten des betroffenen Führungsmoduls und Gruppenmoduls	ein Motorschutzschalter einer externen Kühlkreispumpe hat ausgelöst	Motorschutzschalter zurücksetzen; Aufnahmestrom der Pumpe überprüfen
Filter verschmutzt 1, 2, 3	Nur Anzeigen	Die Filterverschmutzung hat den Grenzwert überschritten. Wird pro Woche einmal am Sonntag 12.00 Uhr überprüft	Filtereinsatz säubern bzw. erneuern
Brandschutz- einrichtung 1, 2, 3	Abschalten der ganzen Anlage oder nur der Zuluftgeräte (Abluftgeräte bleiben in Betrieb)	eine externe Gebäude Brandschutz- einrichtung hat ausgelöst; !Personengefährdung durch Feuer!	Gefallene Klappen wieder aktivieren
Frostschutz	Abschalten des betroffenen Ventilators. HK-Pumpe ein, HK-Mischer auf, Brenneranforderung ein	Zulufttemperatur am Register zu niedrig	prüfen des Heizmediums; pürfen der Heizkreispumpe; prüfen des Frostschutz- thermostats
Überlauf Kondensatpumpe	betroffener Ventilator wird abgeschaltet Drehzahl = 0%	Überlaufalarm des Kondensat- Schwimmerschalters. Das Kondensat kann nicht abgepumpt werden;	Kondensatablauf frei, defekte Kondensatpumpe, Schwimmerschalter austauschen Schmutzsieb im Schwimmer reinigen
Motorstörung Ventilator oder Motor- störung Ventilator 1/2	Drehzahl = 0%	Temperatur im Ventilatormotor zu hoch	Motor abkühlen lassen bis sich der Thermokontakt wieder schließt bzw. die Kaltleitertemperatur wieder im zulässigen Bereich befindet; prüfen der Stromaufnahme des Motors; bei wiederholten Auftreten sollte der Motor, Lager, Lüfter überprüft werden. Störung an Frequenzumrichter quittieren
Störung E-Register	Abschalten des E-Registers, nach der Nachlaufzeit schaltet Ventilator ab	Der Sicherheitstemperaturbegrenzer am E-Register hat ausgelöst	Register prüfen, warten bis STB wider einschaltet
Witterungsfühler Bedienteil fehlt	Witterungsfühler abhängige Regelungs- funktionen werden nicht mehr unterstützt	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich



Sonstiges Störmeldungen und Störbeseitigung

Fehlermeldung	Auswirkung	Ursache	Behebung
Witterungsfühler Bedienteil fehlt	Witterungsfühler abhängige Regelungsfunktionen werden nicht mehr unterstützt	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Zuluftfühler	Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service- Ebene möglich
Kein Zuluftfühler vorhanden	Abschalten der betroffenen Zonen	Kein Zuluftfühler in der Zone (Mischer- Regelung) vorhanden, Fühler- oder Fühler- leitung defekt	Zuluftfühler anschließen, Überprü- fung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Keine Fühler vorhanden	Anlage Zone startet nicht	Keine Temperaturfühler vorhanden für die vorgewählte Temperaturregelung	Fühler anschließen Fühler überprüfen
Abluftfühler	Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet sofern kein Zuluftfühler vorhanden	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung der Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Deckenfühler	Deckenfühler abhängige Regelungsfunktionen werden werden nicht mehr unterstützt	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analayse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Raumfühler	Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet sofern kein Zuluftfühler vorhanden	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Vereisungsfühler KVS oder KGX	WRG wird abgeschaltet bzw. regelt nicht	Fühler- oder Fühlerleitung defekt; Grenz- temperatur des Fühlers unterschritten (P119); kein Vereisungsfühler ange- schlossen, Fühler oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service- Ebene möglich; Fühler montieren und anschließen bzw. prüfen
Störung am Heizkessel	Alle Klima-/ Lüftungsgeräte, die heizen sollen werden abgeschaltet	Heizkesselregelung ist nicht in Betrieb (nur bei Busverbindung zur Heizkesselregelung möglich!)	Urache feststellen und beheben
Kältemaschine	Kühlprogramme werden gestoppt	ein Motorschutzschalter einer externen Kältemaschine hat ausgelöst	Ursache feststellen und beheben
Luftstromüberwachun 1, 2	g Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet sofern	Keilriemen am Ventilator abgerissen Druckdose bzw. Leitung zur Druckdose defekt	Keilriemen erneuern, Druckdose bzw. Leitung prüfen
Frequenzumrichter	Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet sofern	Störung am Frequenzumrichter	Ursache feststellen und beheben
Störung RWT	RWT wird abgeschaltet	WGR (Wärmerückgewinnungssystem) defekt	System überprüfen
Funkuhrmodul kein Empfang	Nur Anzeigen	Es wird kein Synchronisierungssignal empfangen, Leitung unterbrochen	Montagestelle ändern; Leitung prüfen
Verschmutzung Filter prüfen	Nur Anzeigen	Die Filterbetriebszeit ist überschritten (Standard 500 Std.)	Filtereinsatz säubern bzw. erneuern
Heizmedium zu kalt	Die Lüftungsgeräte der betreffenden Zone werden abgeschaltet	Zuluftminimalbegrenzung hintereinander mehrmals unterschritten	Heizkreislauf überprüfen Funktion Brenner, Mischer, Pumpe kontrollieren; Heizkessel- auslegung n.i.O.
Fernbedienung fehlt	Die Zone arbeitet mit den Werten vom Bedienteil weiter	eBus-Leitung Unterbruch oder Kurzschluss Fernbedienung defekt	, Leitung / Kontakte prüfen, Fernbedienung austauschen
Gehäusefühler Abkühlen	Abschalten des	Fühler oder Fühlerleitung des Führungs-	Überprüfung des Fühlers;
Witterungsfühler Funkuhr fehlt	betroffenen Führungsmoduls Witterungsfühlerabh. Regelungsfunktionen werden nicht mehr unterstützt	moduls defekt, Führungsmodul zu warm Funkuhr defekt	lassen, Wärmeabfuhr prüfen Überprüfen des Fühlers; Modul austauschen
Raum-Sollwertgeber	Der Raumtemperatursoll- wert kann nur mehr über das Bedienteil verändert werden	Fühler oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Potentio- meters; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich



Sonstiges Störmeldungen und Störbeseitigung

Fehlermeldung	Auswirkung	Ursache	Behebung
Keinen Busteilnehmer gefunden	Anlage kann nicht in Betrieb genommen werden	Nach dem Einschalten des Bedienteiles wurde keine weiteren Teilnehmer gefunden - Fühlerkabel evtl. an Busleitung angeklemmt - Kurzschluß auf der Busleitung - Reparaturschalter ausgeschaltet - keine Netzversorgung	Teilnehmeradressen überprüfen; Netzspannung an den Klima-/ Lüftungsgeräten prüfen, Verkabelung prüfen; falls Kessel- regelung vorhanden, muss diese an Netzspannung liegen und eingeschaltet sein.
Busteilnehmer fehlt	Abschalten des betroffenen Führung- oder Gruppenmoduls	 Adresse über 32 eingestellt Netzversorgung fehlt Adresse doppelt bzw. mehrfach Anzahl Busteilnehmer zu niedrig eingestellt, siehe Inbetriebnahme Bus-Leitung defekt Reparaturschalter ausgeschaltet 	Teilnehmeradressen über- prüfen; Netzspannung an Führungsmodul prüfen, Busver- kabelung prüfen; bei Einbindung einer eBus-Kesselregelung: 1. eBus-Kesselregelung abziehen 2. Netz aus/ein am Bedienteil durchführen aus 1) + 2) sind nun die Lüftungsgeräte erkannt worden => müssen an der Kesselregelung die eBus-Adern vertauscht werden.
Kühlmedium zu warm	Die Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet	Einblastemperatur (Raumsollwert + 10 K) Überschritten	Kältekreislauf überprüfen; Funktion Kältemaschine, Mischer, Pumpe kontrollieren; Kälte- maschinen auslegung n.i.O.
Zone gestoppt! Frostschutz	Zone wird abgeschalten	Frostschutz mit Wiederanlauf hat 5 mal ausgelöst	Heizregister prüfen, Heizkreislauf prüfen, manuell quittieren
email senden nicht möglich	Absetzen einer SMS / e-mail verhindert	ISDN-Einstellungen sind falsch Telefonleitung defekt	Einstellung korrigieren; ISDN-Kabel überprüfen
Raumfühler am Bedienteil fehlt	Die Klima-/ Lüftungsgeräte der betroffenen Zone werden abgeschaltet	Fühler- oder Fühlerleitung defekt	Überprüfung des Fühlers; Genaue Analyse in der Buch-/Service-Ebene möglich
Störung WRG- (KVS / RWT)	WRG wird abgeschaltet	Motorschutzschalter hat ausgelöst (KVS) RWT-Regelung steht auf Störung	Motor und Motorschutz über- prüfen, WRG-System überprüfen
Kesselregelung fehlt	Wärmeanforderung der Wolf- Regelung bleibt ohne Wirkung	eBus-Verbindung unterbrochen	Kesselregelung überprüfen, Installation überprüfen
Kesseltemperatur zu niedrig	Die Klima- / Lüftungsgeräte werden abgeschaltet	Kesselminimaltemperatur (P12) ist für mehr als 5 min (P13) unterschritten worden.	Kesselregelung überprüfen
Zulufttemperatur wählen im IBN-Menü	Anlage geht nicht in Betrieb	Keinen Raumfühler/Abluftfühler in der Zone gefunden, nur Zuluftfühler vorhanden.	Raumfühler integrieren oder im Temperatur-Menü auf reine Zuluft temperaturregelung stellen (ZF muß vorhanden sein) siehe Temp. Menü
Reperaturschalter	Abschalten der Ventilatoren	Reperaturschalter am KG wurde betätigt	Reperaturschalter entriegeln

EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wolf GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinie entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Geräte:

Wolf Klima- und Lüftungsregelung

Die elektrische Ausrüstung für Wolf Klima- und Lüftungsgeräte einschließlich der Wolf-Regelung entsprechen folgenden Bestimmungen:

EMV-Richtlinie: 2004/108/EG

EN 50081-1 (Abstrahlung, Störspannung)

EN 50082-2 (HF-Felder)

Niederspannungsrichtlinie: 93 / 68 EWG

Elektrische Sicherheit: EN 60730-1

Wolf GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg

> Dr. Fritz Hille Technischer Geschäftsführer

Gerdewan Jacobs Technischer Leiter